



SHE CUT – M2107

HAUT, MANCHES AMOVIBLES, JUPE ET CEINTURE

A : haut doublé à appliqués et bordure contrastants, fermeture à glissière dos, et fermetures à brandebourgs décoratifs. **B** : manches doublées, entoilées, moulantes sur la partie supérieure du bras et avec des appliqués et bordure contrastants, ruban coupé de tissu (les bords non finis et l'envers du tissu seront visibles) et élastique caché. **C** : jupe à fermeture à glissière dos et ourlet très fin. Dessous de jupe attaché à galon satiné dans l'ourlet. **D** : ceinture entoilée, doublée, à fermetures à bouton-pression, ruban contrastant coupé de tissu (les bords non finis et l'envers du tissu seront visibles), galon contrastant, et couture décorative facultative à la machine. **B, D** : fleurs et perles achetées.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS:

A, B, contraste A, B, D : chantoung, soie doupion. **Doublure A, B, D** : tissu à doublure. **C** : mousseline de soie, tissus transparents, tissus transparents fantaisie. **D** : velours, velours de coton.

MERCERIE:

A: fermeture à glissière invisible (51cm), stabilisateur détachable, 9 brandebourgs.

B: élastique (6mm), 2 rangs de perles (23cm), 2 fleurs en soie.

C: 1 fermeture à glissière (18cm), 1 agrafe, 9.6m de galon satiné (1.3cm).

D: 1 rang de perles (23cm), 1 fleur en soie, 5 boutons-pression (1.3cm), perles.

HAUT A

1 DEVANT

2 DOS DROIT

3 DOS GAUCHE

4 APPLIQUE

5 DEVANT SUPERIEUR

6 COL

7 BORDURE

8 BORDURE DEVANT

9 BORDURE DOS



MANCHES AMOVIBLES B

- 10 APPLIQUE
- 11 MANCHE
- 12 BORDURE DE MANCHE
- 13 RUBAN

JUPE C

- 14 DVANT
- 15 DOS
- 16 COTE

CEINTURE D

- 17 DEVANT
- 18 COTE DEVANT
- 19 COTE DOS
- 20 DOS
- 21 BORDURE
- 22 RUBAN

DOUBLE-PIQURE - Piquer sur la ligne de couture; piquer de nouveau à 6 mm sur le rentré au point droit OU au point de zigzag. Egaliser les rentrés près de la seconde piqûre OU surfiler à la surjeteuse.

PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) Finir à la surjeteuse.

OPTIONAL FOR HEMS: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ETROIT - Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée.

POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.



PIQUIRE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini

SOUS-PIQUER - Soulever la parementure (ou pièce spécifiée) et la piquer sur les rentrés, près de la couture.

HAUT A

utilisez les pièces : 1,2,3,5 & 6

115 cm
avec sens
tailles 6-8-10

115 cm
avec sens
tailles 12-14-16-18-20-22

150 cm
avec sens
toutes les tailles

CONTRASTE A
utilisez les pièces : 4,7,8 & 9

115 cm
avec sens
toutes les tailles

150 cm
avec sens
tailles 6-8-10

150 cm
avec sens
tailles 12-14-16-18-20-22

DOUBLURE A
utilisez les pièces : 1,2,3 & 5

115 cm
sans sens
tailles 6-8-10-12



115 cm
sans sens
tailles 14-16-18-20-22
ENTOILAGE A
utilisez la pièce : 6

46,51 cm
toutes les tailles
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER A
utilisez la pièce : 4

41 cm
toutes les tailles
MANCHES AMOVIBLES B
utilisez les pièces : 11 & 13

115,150 cm
avec sens
toutes les tailles
CONTRASTE B
utilisez les pièces : 10 & 12

115 cm
avec sens
toutes les tailles

150 cm
avec sens
toutes les tailles
DOUBLURE B
utilisez la pièce : 11

115 cm
avec sens
toutes les tailles
ENTOILAGE B
utilisez la pièce : 11

Note: La PIÈCE DE PATRON #11 peut s'étendre au-delà de la lisière, ayant besoin d'assembler en pièces. Pour assembler en pièces, épinglez la pièce de patron sur l'entoilage, entaillez le patron à 1.5 cm de la lisière. Pour former un rentré de 1.5 cm, placez le papier de soie sous chaque bord entaillé; attachez avec du ruban adhésif. Tracez la ligne de coupe parallèle à 1.5



cm du bord entaillé. Les bords coupés sont la nouvelle ligne de couture. Sur le papier de soie, marquez les rentrés de 1.5 cm (nouvelles lignes de coupe). Suivez le plan de coupe, en maintenant la nouvelle ligne de coupe sur la petite pièce du prolongement parallèle à la lisière.

46,51 cm
toutes les tailles
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER B
utilisez la pièce : 10

41 cm
toutes les tailles
JUPE C
utilisez les pièces : 14,15 & 16

115 cm
sans sens
toutes les tailles

150 cm
sans sens
toutes les tailles
CEINTURE D, DOUBLURE D
utilisez les pièces : 17,18,19 & 20

115 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles

150 cm
avec ou sans sens
toutes les tailles
CONTRASTE D
utilisez les pièces : 21 & 22

115,150 cm
avec sens
toutes les tailles
ENTOILAGE D
utilisez les pièces : 17,18,19 & 20

46,51 cm
toutes les tailles



HAUT A

1. Faites les pincés sur les pièces du DEVANT (1), du DOS DROIT (2), et du DOS GAUCHE (3). Pressez les pincés inférieures vers le milieu. Coupez les pincés supérieures à 1.5 cm de la piqûre et ouvrez-les au fer.

Faites les pincés sur les pièces de la DOUBLURE devant (1), de la DOUBLURE dos droit (2), et de la DOUBLURE dos gauche (3) de la même façon et mettez-les de côté.

2. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur l'encolure devant à travers le petit cercle, comme illustré.

Conseil : Stabilisez la partie de la fermeture à glissière avec une bande de ruban soutien, bâtie sur le rentré au niveau du milieu dos.

NOTE : Utilisez un pied spécial pour fermeture à glissière invisible spécial pour piquer la fermeture.

Ouvrez la fermeture à glissière. De l'envers, en utilisant un fer à basse température, pressez les dents de la fermeture de sorte qu'ils restent à plat.

3. Sur l'endroit, épinglez la fermeture sur l'ouverture du dos gauche, vers le bas sur le rentré, en plaçant l'arrêt de fermeture supérieur à 1 cm au-dessous de la ligne de couture du bord supérieur et les dents de la fermeture sur la ligne de couture au niveau du milieu dos, dirigés vers le côté. Placez la rainure gauche du pied à fermeture par-dessus les dents; piquez près des dents, en finissant aussi près que possible du grand cercle.

4. Fermez la fermeture. Epinglez l'autre ruban de la fermeture sur le bord de l'ouverture du dos droit, en plaçant les dents de la fermeture sur la ligne de couture.

5. Ouvrez la fermeture. Placez la rainure droite du pied à fermeture par-dessus les dents; piquer jusqu'àussi près possible du grand cercle.



6. Fermez la fermeture. Glissez le pied à fermeture jusqu'à l'encoche à gauche. Epinglez les pièces du dos ensemble au-dessous du grand cercle. Positionnez et abaissez légèrement l'aiguille vers la droite de la piqûre de la fermeture au grand cercle. Piquez la couture au niveau du milieu dos au-dessous de la piqûre de la fermeture.

NOTE : Ne découpez pas l'extrémité de la fermeture.

7. Piquez chaque extrémité du ruban de la fermeture sur le rentré, en maintenant le dos libre au fur et à mesure.

8. Piquez le devant et le dos droit sur le côté.

9. Placez une pièce de VOILE THERMOCOLLANTE (4), côté à papier vers le haut, sur l'ENDROIT de la pièce de patron de l'APPLIQUE (4). Tracez la forme de l'appliqué plus grand sur le support de papier.

10. Epinglez l'autre pièce de voile thermocollant, côté à papier vers le haut, sur l'ENVERS de la pièce de patron de l'Appliqué 4. Tracez la forme de deux appliqués sur le support de papier.

11. Faites adhérer le voile thermocollant à l'envers de chaque pièce en tissu de l'Appliqué (4), en suivant la notice d'utilisation. Note : N'enlevez pas le support de papier jusqu'à ce qu'il soit prêt à le faire adhérer en place.

12. Découpez les appliqués. Reportez les marques.

13. Enlevez le support de papier. Placez les appliqués plus grands sur le bord inférieur du devant droit et du dos droit, en dégageant le rentré, à une distance égale de la couture du côté. Centrez l'applique plus petite par-dessus la couture de côté. Faites-les adhérer en place. Bâissez le stabilisateur détachable sur l'envers du haut, au-dessous des appliqués. Piquez les appliqués le long des bords non finis au point lacé. Piquez le long des lignes de piqûre. Enlevez le stabilisateur.



Conseils pour piquer au point lacé:

Faites un échantillon d'essai sur un bout de tissu pour trouver la meilleure largeur et longueur de point pour votre tissu.

Utilisez un pied-de-biche pour appliqués afin de pouvoir regarder la piqûre clairement.

Au moment d'arriver à une pointe extérieure, réduisez la largeur de point graduellement jusqu'à la pointe. Arrêtez sur la pointe ayant l'aiguille piquée à l'extérieur du point. Soulevez le pied-de-biche, avec l'aiguille piquée, et tournez le tissu pour aligner le côté suivant. Abaissez le pied-de-biche et continuez à piquer, en augmentant graduellement la largeur de point au fur et à mesure que vous piquez en vous éloignant de la pointe. Sur les pointes intérieures, faites le même mais arrêtez ayant l'aiguille piquée à l'intérieur du point.

14. Piquez le devant et le dos gauche sur le côté.

15. Piquez le DEVANT SUPERIEUR (5) ensemble au niveau du milieu devant en faisant coïncider les encoches et les grands cercles.

16. Piquez le devant supérieur et le dos sur les épaules. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure.

17. Bâissez l'ENTOILAGE (6) à l'envers de deux pièces du COL (6). Les pièces restantes du col serviront de parementures.

18. Piquez la PAREMENTURE de col (6) et le col, endroit contre endroit, en laissant libre le bord avec encoche. Crantez les courbes et égalisez les rentrés.

19. Retournez à l'endroit; pressez. Bâissez les bords non finis.

20. Epinglez le col sur le bord de l'encolure du haut, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux dos, les encoches, les grands cercles et les triangles, en crantant le haut jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez.



21. Epinglez la doublure dos droit sur la doublure dos gauche au niveau du milieu dos. Piquez au-dessous de l'encoche.
22. Piquez la DOUBLURE devant supérieur (5) ensemble au niveau du milieu devant en faisant coïncider les encoches et les grands cercles.
23. Piquez la doublure devant supérieur et la doublure dos sur les épaules. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure.
24. Piquez la doublure devant et la doublure dos sur les côtés.
25. Epinglez la doublure sur le bord de l'encolure du haut, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux dos, les encoches, les grands cercles et les triangles, en crantant le haut jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Les bords de la doublure dépasseront. Piquez les bords de l'encolure.
- Epinglez les bords du devant supérieur et de l'emmanchure, en faisant coïncider les milieux et les coutures. Piquez, en pivotant sur le petit cercle au niveau du milieu devant. Crantez jusqu'au petit cercle. Crantez les coins et les courbes; égalisez les rentrés. SOUS-PIQUEZ la doublure, aussi loin que possible.
26. Retournez la doublure vers l'intérieur; pressez. Repliez les bords de l'ouverture du dos de la doublure pour dégager les dents de la fermeture. Pressez.
- Conseil : Avant de coudre la doublure le long de la fermeture, essayez pour vous assurer que la fermeture fermera bien sans prendre la doublure.
- Coudre les bords rentrés sur le ruban de la fermeture aux POINTS COULES .
27. PIQUEZ LE BORD sur le haut le long de la couture d'encolure. Bâissez les bords non finis ensemble. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord inférieur du devant supérieur.
28. Repliez 1 cm sur un long bord et les extrémités de la BORDURE (7); pressez.



29. Epinglez la bordure sur le bord inférieur du devant supérieur, endroit contre endroit, ayant les extrémités au même niveau, en crantant le devant supérieur jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Bâissez. Piquez en utilisant un rentré de 1 cm. Egalisez.

30. Retournez la bordure vers l'intérieur, en enfermant les rentrés, ayant le bord pressé recouvrant la piqûre; bâissez.

31. Sur l'endroit, PIQUEZ LE BORD sur la bordure le long de la couture. Coudre les extrémités aux POINTS COULES .

32. Superposez le devant supérieur au devant, ayant le bord bordé du devant supérieur le long de la ligne d'emplacement. Coudre à la main en place.

33. Epinglez la BORDURE DEVANT (8) sur la BORDURE DOS (9), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les grands cercles. Piquez le bord avec encoche entre les grands cercles. Piquez l'extrémité droite.

34. Relevez 2.5 cm sur le bord inférieur; pressez.

35. Epinglez la bordure sur le bord inférieur du haut, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures, avec la couture pointue de la bordure sur l'endroit. Piquez.

36. Retournez la bordure vers l'intérieur, le long de la ligne de pliure, en enfermant les rentrés, ayant le bord pressé recouvrant la piqûre; bâissez.

37. Sur l'endroit, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé sur l'envers de la piqûre. Cette piqûre s'appelle "point de fixation". La piqûre sur l'endroit doit disparaître dans la ligne de couture.



38. Rabattez le bord supérieur du col et cousez-le à la main en place. Au niveau du milieu devant, cousez à la main deux brandebourgs sur le col et le devant supérieur, comme illustré.

39. Sur le dos, cousez à la main un brandebourg au niveau du milieu dos du col sur la couture d'encolure. Cousez à la main six brandebourgs le long du milieu dos en commençant à 5 cm au-dessous de la couture d'encolure et en les espaçant uniformément.

MANCHES AMOVIBLES B

1. Placez une pièce de VOILE THERMOCOLLANT (10), côté à papier vers le haut, sur l'ENDROIT de la pièce de patron de l'APPLIQUE 10. Tracez la forme des appliqués sur le support de papier.

2. Epinglez l'autre pièce de voile thermocollant, côté à papier vers le haut, sur l'ENVERS des pièces de patron de l'Appliqué 10. Tracez la forme des appliqués sur le support de papier.

3. Faites adhérer le voile thermocollant à l'envers de chaque pièce en tissu de l'Appliqué 10, en suivant la notice d'utilisation. Note : N'enlevez pas le support du voile thermocollant jusqu'à ce qu'il soit prêt à le faire l'adhérer en place.

4. Découpez les appliqués. Reportez les marques.

5. Enlevez le support de papier. Centrez les appliqués grands sur le bord supérieur de chaque MANCHE (11), et les appliqués petits sur le bord inférieur, en dégageant le rentré, comme illustré ou comme vous le désirez. Faites-les adhérer en place. Bâissez le stabilisateur détachable à l'envers de la manche, sous les appliqués. Piquez les appliqués le long des bords non finis au point lacé. Piquez le long des lignes de piqure. Enlevez le stabilisateur.

Reportez-vous aux "Conseils pour point lacé" à la page 4.

6. Bâissez l'ENTOILAGE (11) à l'envers de la manche.



7. Piquez la couture de manche et de DOUBLURE de manche (11).

8. Epinglez la doublure sur la manche, envers contre envers. Bâissez les bords non finis.

9. Rentrez au fer un long bord de la BORDURE DE MANCHE (12).

Note : La bordure de manche s'utilise pour border les bords supérieur et inférieur de la manche.

10. Epinglez la bordure de manche sur les bords supérieur et inférieur de la manche, endroit contre endroit, en rentrant 1.3 cm des extrémités sur la couture. Bâissez. Piquez en utilisant un rentré de 1.3 cm.

11. Retournez la bordure vers l'intérieur, en enfermant les rentrés, en repliant l'ampleur au coin et ayant le bord pressé recouvrant la piqûre; bâissez.

12. Sur l'endroit, piquez dans le sillon de la couture, en prenant le bord pressé sur l'envers de la piqûre. Cette piqûre s'appelle "point de fixation". La piqûre sur l'endroit doit disparaître dans la ligne de couture.

13. Coupez deux morceaux de l'élastique de 6 mm d'une mesure confortable pour le tour de bras plus 2.5 cm. Introduisez l'élastique dans l'ouverture de la bordure sur le bord supérieur. Superposez les extrémités et fixez-les avec une épingle de sûreté. Essayez la manche et ajustez si nécessaire. Piquez solidement les extrémités de l'élastique.

Cousez les ouvertures aux POINTS COULES .

14. Coupez le RUBAN (13) le long de la ligne de coupe.

15. Bâissez les extrémités droites du ruban au niveau du milieu de la manche sur le bord supérieur. Attachez le brin de perles ou les bijoux adaptés par-dessus les extrémités.



Recouvrez les extrémités du ruban et les perles avec la fleur en soie achetée. Cousez à la main ou collez en place.

JUPE C

Conseil : Séparez les pièces de la jupe plus courte (jupe supérieure) des pièces de la jupe plus longue (dessous de jupe) pour éviter de piquer une pièce de la jupe longue à une pièce de la jupe courte. Comme les pièces sont de forme semblable, marquez chaque pièce sur l'envers en utilisant du ruban de peintre.

Conseils pour finir les coutures sur des tissus transparents :

Faites une **DOUBLE-PIQURE** en piquant à 6 mm de la première piqûre sur le rentré. Egalisez près de la seconde piqûre. Si vous désirez, finissez les bords non finis au point zigzag.

Piquez les coutures en couture anglaise. Pour faire cette couture, piquez d'abord envers contre envers en couture de 1 cm. Egalisez près de la piqûre. Puis piquez la couture endroit contre endroit, en pliant le long de la couture précédente, en piquant à 6 mm du bord cousu et enfermant les bords non finis.

Si vous avez une surjeteuse, surjetez les rentrés ensemble, après piquer la couture, en découpant 6 mm.

Note : Les coutures apparaîtront comme une double piqûre dans les croquis suivants.

Jupe supérieure (utilisez les pièces courtes):

1. Epinglez deux pièces du **DEVANT** (14), endroit contre endroit au niveau du milieu devant. Piquez. **FINISSEZ** les rentrés et pressez-les vers un côté.
2. Epinglez deux pièces du **DOS** (15), endroit contre endroit au niveau du milieu dos. Piquez au-dessous du grand cercle. Bâissez au-dessus du grand cercle. Ouvrez les rentrés au fer au-dessus du grand cercle.



3. (A) Ouvrez la fermeture à glissière; placez-la vers le bas sur le rentré étendu, en plaçant l'arrêt de fermeture au grand cercle et les dents de la fermeture sur la ligne de couture. Bâissez au milieu du ruban de la fermeture, en maintenant le vêtement libre.

(B) Fermez la fermeture; soulevez la tirette. Étendez le vêtement à plat. Bâissez à un peu moins de 6 mm des dents de la fermeture et à travers le bord inférieur.

(C) Sur l'endroit, en utilisant un pied à fermeture, piquez le long du bâti à travers toutes les épaisseurs, comme illustré. Enlevez le bâti.

4. FINISSEZ les rentrés au niveau du milieu dos ensemble, en commençant à 5 cm au-dessous de la fermeture. Pressez-les vers un côté.

5. Epinglez un COTE (16) sur chaque côté du devant, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

6. Epinglez un côté sur chaque côté du dos, en faisant coïncider les encoches. Piquez.

Piquez les dos et le devant sur les côtés. FINISSEZ tous les rentrés et pressez-les vers un côté.

7. Pour ourler le bord inférieur, piquez à 1.3 cm du bord non fini.

Repliez et pressez le bord le long de la piqûre, comme illustré. Egalisez très près de la piqûre.

Repliez de nouveau le long du bord égalisé. Piquez en place.

Conseil : Si vous avez une surjeteuse, finissez le bord inférieur de la jupe au point de surjeteuse étroit, en découpant le rentré de 1.5 cm.

Dessous de jupe (utilisez les pièces longues):

8. RENFORCEZ chaque pièce du dos à 5 cm au-dessous du grand cercle. Crantez jusqu'au grand cercle.



9. Piquez la couture au niveau du milieu dos au-dessous du cran. **FINISSEZ** les rentrés ensemble au-dessous du cran.

Piquez les pièces restantes du dessous de jupe ensemble comme décrit pour la jupe supérieure, sans prendre en compte les instructions pour la fermeture à glissière.

10. Pour finir le bord inférieur, sur l'envers, épinglez le galon satiné sur le bord inférieur de la jupe, en plaçant le bord supérieur le long de la ligne d'ourlet de 2.2 cm, en superposant les extrémités au niveau du milieu dos.

11. Enlevez les épingles des extrémités et piquez, en maintenant la jupe libre. Epinglez de nouveau.

12. Piquez le galon satiné sur la jupe, près du long bord, comme illustré.

13. Retournez le bord inférieur de la jupe 6 mm par-dessus le galon satiné. Retournez de nouveau le long du galon. Cousez à la main le bord supérieur de l'ourlet.

14. Ayant les endroits vers le haut, épinglez la jupe supérieure sur le dessous de jupe, avec les bords supérieurs au même niveau, en faisant coïncider les coutures et les milieux. Rentrez les bords de l'ouverture du dos du dessous de jupe pour dégager les dents de la fermeture et cousez-les sur le ruban de la fermeture aux **POINTS COULES**. Bâtissez les bords supérieurs ensemble et maniez comme une seule pièce.

15. Faites un **OURLET ETROIT** de 1.5 cm sur le bord supérieur de la jupe.

16. Cousez l'agrafe des bords de l'ouverture du dos au-dessus de la fermeture, comme illustré.



CEINTURE D

1. Bâissez l'ENTOILAGE à l'envers du DEVANT (17), du COTE DEVANT (18), du COTE DOS (19), du DOS (20) en faisant coïncider les pièces en TISSU.

Conseil : Pour éviter d'attacher une pièce à l'envers, en utilisant du ruban de peintre sur l'envers du tissu, marquez le bord supérieur de chaque pièce. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur indélébile, en vous assurant que la marque ne coule pas avant de l'adhérer au tissu.

2. Endroit contre endroit, piquez le devant et le côté devant sur les côtés.

Piquez le côté dos et le côté devant sur les côtés.

Piquez le dos et le côté dos sur les côtés.

Crantez les courbes et égalisez les rentrés.

3. PIQUEZ LE BORD sur les coutures, comme illustré, si vous le désirez.

4. Piquez les coutures sur la DOUBLURE devant (17), le côté devant (18), le côté dos (19) et le dos (20) de la même façon, sauf la piqûre du bord. Mettez-les de côté.

5. Repliez 1.3 cm sur les longs bords du GALON (21); pressez.

Envers contre envers, pliez le galon en deux dans le sens de la longueur, ayant les bords au même niveau; pressez. PIQUEZ LE BORD , comme illustré.

6. Sur l'endroit, épinglez le galon sur le dos, en le centrant par-dessus les carrés, ayant les extrémités au même niveau que les bords du dos. Bâissez.

7. Epinglez la doublure sur la ceinture, endroit contre endroit. Piquez, en laissant une ouverture sur le bord inférieur pour retourner. Coupez les coins et égalisez les rentrés.



8. Retournez à l'endroit. Cousez l'ouverture aux POINTS COULES . Piquez le galon à la ceinture à 2.5 cm du bord de l'ouverture du dos droit.

9. Coupez le RUBAN (13) le long de la ligne de coupe.

10. Bâissez les extrémités droites du ruban au côté gauche de la ceinture, par-dessus le galon, sur la couture du devant/côté devant, à travers toutes les épaisseurs. Attachez le brin de perles ou les bijoux adaptés par-dessus les extrémités.

11. Recouvrez les extrémités du ruban et les perles avec la fleur en soie achetée. Cousez à la main ou collez en place.

12. En maintenant le galon libre, cousez la partie femelle des boutons-pression sur l'endroit du dos droit.

13. Essayez la ceinture, en superposant le côté gauche au droit. Vérifiez les marques de boutons-pression et ajustez-les si nécessaire. Cousez la partie mâle des boutons-pression sur les marques, en maintenant le galon libre.

14. Si vous désirez, faites des points décoratifs à la machine le long des bords supérieur et inférieur de la ceinture.

15. Cousez les perles le long du bord supérieur du devant.



Conseils Pour Le Ruban De Biais

Le ruban de biais est une façon magnifique pour faire une finition nette sur vos vêtements. Ce ruban est une bande de tissu coupée dans le biais, en le faisant souple et extensible. Cette bordure est particulièrement utile autour des courbes des emmanchures et des encolures, et vous permet de supprimer les parementures et d'avoir une finition parfaite.

- Cette modèle contient des pièces de patron pour créer une bordure assortie aux tissus, comme montré dans les images. Si vous préférez ne pas faire ces pièces, vous pouvez acheter le ruban de biais tout prêt. Vous pouvez le trouver préemballé dans une variété de couleurs, et dans les deux largeurs de ruban à pli simple ou double.
- La meilleure façon de commencer à utiliser du ruban de biais est en mesurant autour de la partie qui sera bordée afin de trouver la longueur correcte pour couper le ruban. Puis ajoutez environ 15 cm supplémentaires pour prévoir le chevauchement des extrémités du ruban. Il n'y a rien de pire que d'épingler le ruban de biais sur un bord et d'être à court de ruban !
- Si vous préférez créer votre propre ruban de biais personnalisé, s'il vous plaît, reportez-vous au billet de blogue costumadier pour des conseils supplémentaires.

Après avoir appris à faire votre propre bordure, vos choix pour les finitions seront infinis.



COSPLAY
by McCALLS®

Séries : A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)										
TAILLES	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
A 45" ^{**}	1¼	1¼	1¼	1½	1½	1½	1½	1⅝	1⅝	yds.
115cm [*]	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	m
60" ^{**}	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	1¼	
150cm [*]	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
CONTRASTE A										
45" ^{**}	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	
115cm [*]	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
60" ^{**}	⅜	⅜	⅜	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	
150cm [*]	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
DOUBLURE A										
45" ^{***}	1⅛	1⅛	1⅛	1¼	1½	1½	1½	1⅝	1⅝	
115cm ^{**}	1.1	1.1	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	
60" ^{***}	1⅛	1⅛	1⅛	1⅛	1⅛	1¼	1¼	1¼	1¼	
150cm ^{**}	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	
ENTOILAGE A - 18", 20" - ½ yd./46, 51cm - 0.5m										
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER A - 16" - ⅝ yd./41cm - 0.6m										
B - 45", 60" - ⅞ yd./115, 150cm* - 0.8m										
CONTRASTE B - 45"^{**} - ¾ yd./115cm* - 0.7m; 60"^{**} - ½ yd./150cm* - 0.5m										
DOUBLURE B - 45"^{***} - ¾ yd./115cm^{**} - 0.7m										
ENTOILAGE B - 18", 20" - 1¼ yds./46, 51cm - 1.2m										
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER B - 16" - 1 yd./41cm - 1.0m										
C 45" ^{***}	11½	11⅝	11⅞	12	12⅛	12½	13¼	13⅝	14⅞	yds.
115cm ^{**}	10.5	10.6	10.9	11.0	11.1	11.4	12.1	12.5	13.6	m
60" ^{***}	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	10⅜	
150cm ^{**}	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	
D 45" ^{**} - ⅝ yd./115cm* - 0.6m										
60" ^{**}	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	⅜	½	½	yds.
150cm [*]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	m
CONTRASTE D										
45", 60" ^{**}	1⅛	1⅛	1¼	1¼	1¼	1⅜	1⅜	1½	1½	
115, 150cm [*]	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	
DOUBLURE D - 45"^{***} - ⅝ yd./115cm^{**} - 0.6m										
ENTOILAGE D - 18", 20" - 1 yd./46, 51cm - 1.0m										
MESURES DU VÊTEMENT FINI										
Mesure à la poitrine										
A	34	35	36	37½	39½	41½	43½	45½	47½	Ins.
	87	89	92	95	100	105	110	116	121	cm
Mesure aux hanches										
A	37½	38½	39½	41	43	45	47	49	51	Ins.
	95	98	100	104	109	115	120	125	130	cm
C	36	37	38	39½	41½	43½	45½	47½	49½	Ins.
	92	94	97	100	105	110	116	121	126	cm
Longueur – dos, votre nuque à l'ourlet										
A	23½	23¾	24	24¼	24½	24¾	25	25¼	25½	Ins.
	60	61	61	62	62	63	64	64	65	cm
Longueur – dos, taille à l'ourlet - A - 8 Ins./21cm; C - 43¾ Ins./111cm										
Longueur – côté, taille à l'ourlet - C - 44 Ins./112cm										