



## MANIKIN - M2035

### ROBE, DESSUS DE JUPE, CHEMISIER ET NOEUD

**A** : robe à passer par la tête à corsage moulant et doublé du même tissu, bretelles, dos élastique et volants contrastants. **B** : dessus de jupe à ouverture devant ou dos, ceinture baleinée, et doublure de ceinture et boucles contrastantes. **C** : chemisier semi-ajusté à col, plis devant, boucles dos, manches longues à tête froncée, et poignet élastique. **D** : noeud de double épaisseur de tissu. **A, B, C, D** : galons achetés. **A, B, C** : ourlets étroits. **B, C** : ruban ou cordon achetés pour le laçage.

### RÉUNIR LES FOURNITURES

#### TISSUS :

Coton, mélanges de coton. **A, B**: en plus linon.

#### MERCERIE:

**A** : 10.1 m de bordure de dentelle (3.8 cm – 7.5 cm) et 2.7 m d'élastique (1 cm).  
Facultatif : 10.1 m de galon plissé (2.5 cm), 11.9 m de galon de dentelle au crochet (1.5 cm), 3.7 m de chacun : dentelle trou-trou (3.8 cm) et ruban (6 mm), environ 80 mini noeuds pré-noués de ruban en trois couleurs, 3 roses en ruban (1.3 cm), 8 petits boutons assortis pour chemise, et mini perles assorties.

**B** : 1.0 m de baleine plastique (6 mm) et 2.7 m de ruban ou cordon (1 cm).  
Facultatif : 5.5 m de galon plissé (3.8 cm), 1.9 m de chacun : galon de dentelle au crochet (3.8 cm) et ruban fantaisie avec des fleurs (6 mm – 1.3 cm), 2.3 m de chacun : dentelle trou-trou (1.5 cm) et ruban (6 mm – 1 cm), et 4 boutons à tige (1 cm). **C** : 3.7 m de bordure de dentelle (3.8 cm – 5 cm), 0.5 m d'élastique (6 mm), 1.9 m de ruban ou cordon (6 mm – 1 cm) et 6 boutons (1.5 cm).

**D** : 0.5 m de bordure de dentelle (1.3 cm – 5 cm).

#### ROBE A

- 1 CORSAGE DEVANT
- 2 BRETELLE
- 3 CORSAGE DOS
- 4 GUIDE POUR ELASTIQUE
- 5 VOLANT SUPERIEUR
- 6 VOLANT DU MILIEU
- 7 VOLANT INFERIEUR

#### DESSUS DE JUPE B, CHEMISIER C

- 8 CEINTURE B
- 9 CEINTURE B



10 DEVANT ET DOS B  
11 BOUCLE  
12 DEVANT C  
13 DOS C  
14 COL C  
15 PAREMENTURE DEVANT C  
16 MANCHE C  
17 GUIDE POUR BOUTONNIERES ET BOUTONS C

NŒUD D  
18 NŒUD

m2035g  
PIQUER LE BORD  
FINIR  
FRONCER  
OURLET ETROIT  
RENFORCER  
POINTS COULES  
PIQUIRE DE SOUTIEN  
SURPIQUER  
SOUS-PIQUER

ROBE A  
utilisez les pièces : 1,2,3 & 6

115 cm  
avec ou sans sens  
tailles 4-6-8-10

115 cm  
avec ou sans sens  
tailles 12-14-16-18-20  
CONTRASTE A  
utilisez les pièces : 5 & 7

115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
DESSUS DE JUPE B  
utilisez les pièces : 8,9 & 10



115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
CONTRASTE B  
utilisez les pièces : 8,9 & 11

115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
ENTOILAGE A COUDRE B  
utilisez les pièces : 8 & 9

46,51 cm  
toutes les tailles  
CHEMISIER C  
utilisez les pièces : 11,12,13,14,15 & 16

115 cm  
avec ou sans sens  
tailles 4-6

115 cm  
avec ou sans sens  
tailles 8-10-12-14-16-18-20  
ENTOILAGE A COUDRE C  
utilisez les pièces : 14 & 15

46,51 cm  
toutes les tailles  
NOEUD D  
utilisez la pièce : 18

115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles

## ROBE A

1. Formez les pinces dans le **CORSAGE DEVANT** (1). Pressez-les vers les côtés. Répétez pour la **PAREMENTURE** de corsage devant.

2. Endroit contre endroit, pliez la **BRETELLE** (2) sur la ligne de pliure. Piquez sur



le long bord et à travers l'extrémité en biais, en laissant ouverte l'extrémité rectiligne.

3. Egalisez les coutures et retournez les bretelles à l'endroit. Pressez.

Note : Le galon facultatif n'est montré qu'à la pose.

4. FACULTATIF : coupez deux morceaux de dentelle trou-trou et deux de ruban de la longueur de chaque bretelle. Introduisez le ruban dans les ouvertures de la dentelle et bâtissez à travers les extrémités. Centrez la dentelle sur chaque bretelle et piquez près des longs bords. Ajoutez les boutons, les nœuds de ruban et les rosettes comme vous le désirez.

5. En faisant coïncider les petits et les grands cercles, épinglez l'extrémité non finie des bretelles sur le bord supérieur du corsage devant. Bâtissez.

6. Endroit contre endroit, épinglez la parementure de corsage devant sur le bord supérieur du corsage devant. Piquez le bord supérieur. Egalisez les coutures. Pressez les rentrés vers la parementure. SOUS-PIQUEZ les rentrés à la parementure.

7. Retournez la parementure vers l'intérieur. Bâtissez les bords non finis.

8. FACULTATIF : coupez un morceau de dentelle trou-trou, un morceau de ruban et un morceau galon de dentelle, chacun de la longueur du bord supérieur du corsage, y compris les rentrés. Introduisez le ruban dans le trou-trou et épinglez-le sur le bord supérieur du corsage ayant les extrémités aux côtés. Bâtissez. Piquez près des longs bords du trou-trou. Cousez à la main une rosette au milieu devant et aux nœuds de ruban comme vous le désirez. Ayant les endroits vers le haut, superposez le bord supérieur du corsage devant au bord rectiligne du galon de dentelle et épinglez. Piquez le corsage près du bord supérieur.

9. Envers contre envers, pliez le CORSAGE DOS (3) sur la ligne de pliure. Pressez. Bâtissez le bord inférieur. Sur l'endroit, piquez sur les lignes de piqûre à travers les deux épaisseurs.



FACULTATIF : coupez un morceau de galon de dentelle de la longueur du bord supérieur du dos, y compris les rentrés. Ayant les endroits vers le haut, superposez le bord supérieur du dos au bord rectiligne du galon de dentelle et épinglez. Piquez près du bord supérieur.

10. En utilisant le GUIDE POUR ELASTIQUE (4), coupez 5 morceaux d'élastique.

11. Introduisez quatre morceaux d'élastique dans les coulisses du corsage dos. La coulisse supérieure est formée par la pliure et la ligne de piqûre supérieure. Bâtissez à travers l'élastique aux extrémités. Mettez de côté le dernier morceau d'élastique.

Conseil : épinglez une extrémité de l'élastique sur le vêtement en utilisant une épingle de sûreté pour empêcher que l'élastique ne s'échappe dans la coulisse. Attachez l'extrémité libre de l'élastique à une épingle de sûreté et introduisez-la dans la coulisse.

12. Endroit contre endroit, épinglez le corsage dos sur les côtés du corsage devant, en alignant les bords supérieurs. Bâtissez. Piquez les côtés. Egalisez les rentrés. FINISSEZ les bords non finis des coutures ensemble et pressez-les vers le dos.

13. Sur l'envers, épinglez les bretelles sur le corsage dos, en faisant coïncider les carrés et les petits cercles. Essayez le corsage et faites les ajustements. Piquez par-dessus la piqûre précédente de la coulisse pour bien attacher les bretelles au dos.

Conseil : pour avoir la longueur correcte de la bretelle, il est utile d'essayer le corsage en portant le même soutien-gorge que vous allez porter avec la robe. Chaque bretelle doit s'ajuster séparément parce que ce n'est pas rare que les épaules soient inégales.

14. Piquez les pièces du VOLANT SUPERIEUR (5) ensemble aux côtés. Pressez.

15. Piquez les pièces du VOLANT DU MILIEU (6) ensemble aux côtés, comme illustré. Pressez. Marquez une couture comme le milieu dos. Divisez le volant en



quatre parties égales. Marquez le bord inférieur.

16. Piquez les pièces du VOLANT INFÉRIEUR (7) ensemble aux côtés, comme illustré. Pressez.

17. FACULTATIF : coupez deux morceaux de dentelle trou-trou et deux de ruban de la longueur d'une couture verticale sur le volant supérieur. Répétez pour les coutures verticales sur les volants du milieu et inférieur, (trois morceaux de trou-trou et de ruban pour le volant du milieu et cinq morceaux de trou-trou et de ruban pour le volant inférieur). Introduisez les rubans dans les morceaux de trou-trou correspondants. Sur l'endroit, centrez chaque morceau de trou-trou avec du ruban par-dessus la couture correspondante sur tous les volants, ayant les extrémités du ruban au même niveau que les bords supérieur et inférieur. Piquez près des longs bords du galon. Bâissez à travers les extrémités.

18. Sur le volant inférieur, marquez une couture comme le milieu devant. Divisez le volant en quatre parties égales. Marquez les bords supérieur et inférieur.

19. FRONCEZ le bord supérieur des volants supérieur, du milieu et inférieur.

Conseil : lorsque vous froncez de grandes quantités de tissu qui a été assemblé en pièces, faites des points de fronce dans les parties entre les coutures, en laissant des bouts de fil à chaque intersection de la couture pour les tirer. Ceci aidera à empêcher que le fil casse et fera plus facile d'ajuster les fronces dans des endroits spécifiques.

20. Epinglez trois morceaux de bordure de dentelle ou de broderie anglaise de la longueur correspondante du volant supérieur, du volant du milieu et du volant inférieur. Ajoutez 2.5 cm à chaque mesure. Piquez les extrémités de la bordure ensemble en couture de 1.3 cm, pour former un cercle grand.

21. Epinglez la bordure sur le bord inférieur de chaque volant correspondant, en faisant coïncider la couture de la bordure avec une couture sur le volant. Le bord non fini de la bordure doit être au même niveau que le bord non fini du volant. Bâissez en place.

22. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant inférieur, en rabattant la bordure, comme illustré.



23. Endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur du volant inférieur sur le bord inférieur du volant du milieu, en faisant coïncider les coutures du milieu dos et les autres marques. Tirez sur les points de fronce et ajustez en distribuant les fronces uniformément. Piquez. Egalisez et FINISSEZ les bords des rentrés. Pressez les rentrés vers le volant du milieu et la bordure vers le bas.

24. Endroit contre endroit, épinglez le bord supérieur du volant du milieu sur le bord inférieur du volant supérieur, en faisant coïncider la couture du milieu dos avec le milieu dos et les coutures restantes du volant du milieu avec les grands cercles sur le devant du volant supérieur. Tirez sur les points de fronce et ajustez en distribuant les fronces uniformément. Piquez. Egalisez et FINISSEZ les bords des rentrés. Pressez les rentrés vers le volant supérieur et la bordure vers le bas.

25. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les milieux et les coutures de côté, épinglez le corsage sur le bord supérieur de la jupe. Tirez sur les points de fronce et ajustez en distribuant les fronces uniformément. Piquez en couture de 2 cm. Seulement sur la pièce du dos, piquez de nouveau à 1.3 cm de la première couture dans le rentré pour former la coulisse pour l'élastique.

26. Introduisez l'élastique dans la coulisse du dos de la taille, ayant les extrémités étendus 1.3 cm aux côtés. Piquez les extrémités de l'élastique aux rentrés sur les côtés. Coupez l'élastique près de la couture. FINISSEZ les rentrés de la taille.

27. FACULTATIF : mesurez la longueur de la couture de volant qui rejoint les volants supérieur et du milieu. Ajoutez 2.5 cm à cette mesure et utilisez-la pour couper un morceau de galon plissé et un morceau de galon de dentelle. Sur l'endroit, épinglez le galon de dentelle sur la jupe, ayant le bord rectiligne sur la couture et le bord festonné vers le bas, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près du bord rectiligne. Epinglez le galon plissé sur le galon de dentelle, ayant la couture couverte par le bord inférieur du galon plissé, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez sur le milieu du galon plissé. Cousez à la main les nœuds de ruban et les perles au galon, comme vous le souhaitez. Répétez pour la couture qui rejoint le volant du milieu et inférieur et le long de l'ourlet.

Conseil : vous pouvez acheter des nœuds ou du galon perlé ou ajouter les perles vous-même. Pour ajouter les perles, utilisez un fil à perles spécialement conçu à



cet effet. Il sera plus solide et facile à travailler que le fil courant de couture.

## DESSUS DE JUPE B

1. Coupez les coins de l'ENTOILAGE comme illustré. Bâissez ou faites adhérer l'ENTOILAGE à l'envers de chaque pièce correspondante en TISSU, en suivant la notice d'utilisation.
2. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la CEINTURE (8) non entoillée à la CEINTURE (9) aux côtés, en formant la ceinture extérieure pour le dessus de jupe. Les pièces entoillées de la ceinture serviront de parementures.
3. FACULTATIF : coupez un morceau de galon plissé de la longueur du bord inférieur de la ceinture. Endroit contre endroit, épinglez le galon plissé sur le bord inférieur de la ceinture (extérieure) non entoillée, ayant le bord supérieur du galon dans le rentré. Bâissez.
4. Pour la jupe, formez un OURLET ETROIT sur les côtés et les bords inférieurs du DEVANT ET DOS (10).

Note : Le galon facultatif n'est montré qu'à la pose.

5. FACULTATIF : coupez deux morceaux de dentelle trou-trou et deux de ruban de la longueur du bord de l'ouverture de la jupe. Introduisez le ruban dans le trou-trou et mettez-le de côté. Mesurez le bord inférieur de la jupe. Utilisez cette mesure plus 2.5 cm pour couper deux morceaux de galon plissé, un morceau de galon de dentelle et un morceau de galon de rosette. Superposez 6 mm du bas d'un galon plissé au dessus de l'autre galon plissé et piquez près du bord inférieur. Piquez de nouveau à 6 mm au-dessus de la première rangée de piqûre. Traitez-les comme une seule pièce. Epinglez le galon plissé sur le bord inférieur de la jupe, ayant le bord supérieur du galon par-dessus la couture d'ourlet, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités aux bords de l'ouverture. Epinglez le galon de dentelle sur le galon plissé, ayant les bords supérieurs au même niveau et en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près du bord supérieur des galons, à travers toutes les épaisseurs. Cousez à la main ou piquez la rosette à la jupe sur le bord supérieur du galon plissé et de dentelle.

Epinglez la dentelle trou-trou avec du ruban sur les bords de l'ouverture de la





jupe. Piquez près des longs bords. Cousez à la main les nœuds de ruban par-dessus les extrémités au bord inférieur.

6. FRONCEZ le bord supérieur de la jupe.

7. Endroit contre endroit, épinglez le ceinture non entoilée sur le bord supérieur de la jupe, en faisant coïncider les grands cercles, les encoches et les coutures de côté avec les carrés. Tirez sur la couture et ajustez en distribuant les fronces uniformément. Bâissez. Piquez. Pressez la couture vers la ceinture.

Si vous avez posé le galon facultatif sur la ceinture, retournez-le vers la jupe.

8. Pliez la BOUCLE (11) en deux dans le sens de la longueur. Piquez en couture de 6 mm. Egalisez.

9. Pour retourner, attachez solidement un fil résistant à une extrémité. Poussez l'aiguille (d'abord le chas) à travers la boucle, comme illustré.

10. Coupez les boucles en huit morceaux de 6.5 cm chacun. (Il y aura une longueur supplémentaire.)

11. Centrez les bords non finis des boucles sur les petits cercles aux bords de l'ouverture. Bâissez-les en place.

12. Pour faire la parementure de ceinture, endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez la PAREMENTURE de ceinture (8) à la PAREMENTURE de ceinture (9) aux côtés. Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la parementure de ceinture.

13. Endroit contre endroit et en prenant en sandwich les boucles dans le milieu, piquez la parementure de ceinture à la ceinture de tissu aux bords supérieurs et latéraux. Egalisez les coutures et les coins. SOUS-PIQUEZ les rentrés à la parementure.

14. Retournez la ceinture à l'endroit. Pressez.



15. **FACULTATIF** : mesurez le bord supérieur de la ceinture. Ajoutez 2.5 cm à cette mesure et coupez un morceau de dentelle trou-trou et un morceau de ruban. Introduisez le ruban dans le trou-trou. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le trou-trou avec du ruban sur le bord supérieur de la ceinture, ayant les bords supérieurs au même niveau et en repliant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près du bord supérieur. Cousez à la main les nœuds de ruban aux bords de l'ouverture de la ceinture.

16. **BALEINE FACULTATIVE** : bâtissez le long des coutures latérales, à travers toutes les épaisseurs. Il est important d'aligner exactement les coutures des ceintures intérieure et extérieure. Bâtissez à 1 cm des bords de l'ouverture et à 1 cm sur chaque côté des coutures latérales. Pour former les casiers pour la baleine, sur l'endroit, piquez dans le sillon des coutures latérales, à travers toutes les épaisseurs. Piquez à 1 cm des extrémités. Piquez à 1 cm des coutures latérales sur les deux côtés de la couture.

Mesurez la longueur des casiers et coupez quatre bandes de la baleine de 6 mm, 1.3 cm plus courtes que chaque casier. Arrondissez les bouts de la baleine. Introduisez-la dans les casiers.

17. Cousez le bord pressé de la ceinture par-dessus la couture aux **POINTS COULES**.

18. **SURPIQUEZ** la ceinture à 6 mm de la couture de taille.

19. En commençant par le haut, faites passer le ruban ou le cordon à travers les boucles, comme illustré.

## CHEMISIER C

1. Coupez les coins de l'**ENTOILAGE** comme illustré. Bâtissez ou faites adhérer l'**ENTOILAGE** à l'envers de chaque pièce correspondante en **TISSU**, en suivant la notice d'utilisation.

2. Piquez les pinces dans le **DEVANT (12)**. Pressez-les vers le bas.



3. Pour former les petits plis sur l'endroit du devant, pliez le long des lignes de pliure. Piquez sur la ligne de piqûre. Pressez les plis vers le côté. Bâissez à travers les bords de l'encolure et inférieur.
4. Pliez la BOUCLE (11) en deux dans le sens de la longueur. Piquez en couture de 6 mm. Egalisez.
5. Pour retourner, attachez solidement un fil résistant à une extrémité. Poussez l'aiguille (d'abord le chas) à travers la boucle, comme illustré.
6. Coupez les boucles en dix morceaux de 6.5 cm chacun. (Il y aura une longueur supplémentaire.)
7. Pliez les boucles en deux et bâissez les extrémités ensemble à 6 mm du bord.
8. Epinglez les boucles sur l'endroit du DOS (13), en centrant les bouts bâtis par-dessus les petits cercles sur les lignes de pince les plus proches du milieu dos, ayant les bouts pliés de la boucle vers le milieu dos. Bâissez.
9. Piquez les pinces dans le dos, en prenant les bouts non finis des boucles dans la couture. Pressez les pinces vers les côtés et les boucles vers le milieu dos.
10. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le dos aux épaules et aux côtés. Piquez les coutures.
11. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure entre les encoches.
12. RENFORCEZ le bord avec encoche du COL (14) non entoilé à travers les triangles. Crantez jusqu'aux triangles. Rentrez au fer 1.3 cm entre les triangles, comme illustré. Cette pièce sera le dessus de col.
13. Coupez un morceau de dentelle de 183 cm. Gardez la dentelle restante pour



les manches. Formez un **OURLET ETROIT** sur les extrémités de la dentelle. Pour **FRONCER**, piquez à 6 mm du bord rectiligne aux longs points de bâti à la machine.

14. Épinglez la dentelle sur les bords sans encoche du col non entoilé, ayant les extrémités de la dentelle aux grands cercles, le bord rectiligne de la dentelle par-dessus la ligne de couture et le bord festonné vers le bord de l'encolure du col, comme illustré. Tirez sur la couture et ajustez en distribuant les fronces uniformément. Bâissez en place.

15. Endroit contre endroit, épinglez les pièces du col ensemble sur le bord extérieur, en prenant la dentelle en sandwich entre les épaisseurs. Piquez les bords sans encoche. Egalisez les coutures et les coins. **SOUS-PIQUEZ** les rentrés au col entoilé autant que possible.

16. Retournez le col à l'endroit. Pressez. Bâissez les bords non finis ensemble entre le triangle et le grand cercle, comme illustré.

17. Ayant le dessous de col sur l'endroit du corps du chemisier, épinglez le col sur l'encolure, en faisant coïncider les triangles, les encoches et les grands cercles, en crantant le bord de l'encolure du vêtement si nécessaire. N'épinglez pas le bord rentré du dessus de col. Bâissez.

18. **FINISSEZ** l'épaule et le bord intérieur de la **PAREMENTURE DEVANT (15)**. Endroit contre endroit, épinglez la parementure sur les bords inférieur, du devant et de l'encolure du vêtement, en faisant coïncider les encoches, les grands cercles et les triangles. Piquez d'un bord inférieur au bord inférieur opposé, en vous assurant que le dessus de col soit libre entre les triangles. Egalisez les coutures et les coins.

19. Retournez les parementures à l'endroit et pressez. Pressez les rentrés entre les triangles vers le col. Épinglez le bord pressé par-dessus la couture entre les triangles. **PIQUEZ LE BORD** sur l'ouverture fermée entre les triangles. Cousez le bord de l'épaule de la parementure à la couture d'épaule aux **POINTS COULES**.

20. Formez un **OURLET ETROIT** sur le bord inférieur du chemisier, en



poursuivant la piqûre à travers le bord inférieur de la parementure jusqu'aux bords du devant.

21. **FRONCEZ** le bord supérieur de la MANCHE (16) entre les petits cercles.

22. Piquez la couture de la manche.

23. Coupez deux morceaux de dentelle de 92 cm chacun. Endroit contre endroit, cousez les bouts courts de la dentelle ensemble en couture de 6 mm. Ouvrez la couture au fer. Cousez à la main les rentrés en place.

Pour **FRONCER**, piquez à 6 mm du bord rectiligne aux longs points de bâti à la machine.

24. Endroit contre endroit, épinglez la dentelle sur le bord inférieur de la manche, ayant le bord rectiligne de la dentelle sur la ligne de couture de 1.5 cm et le bord festonné vers le haut de la manche. Faites coïncider la couture de dessous de bras avec la couture de la dentelle. Piquez.

25. Rentez 6 mm sur le bord inférieur des manches. Pressez. Rentez de nouveau 1 cm. Pressez, en baissant la dentelle à l'opposé de la manche. **PIQUEZ LE BORD** près du bord intérieur de l'ourlet, en laissant ouverts 2.5 cm pour introduire l'élastique dans la coulisse.

26. Coupez deux longueurs de 21 cm de l'élastique de 6 mm. En utilisant une épingle de sûreté, introduisez l'élastique dans l'ouverture et tirez-le à travers la coulisse. Assurez-vous que l'élastique ne soit pas tordu; superposez les bouts de l'élastique et épinglez-les. Essayez et ajustez l'élastique si nécessaire. Piquez les bouts ensemble.

27. Tirez de nouveau l'élastique dans la coulisse, et **PIQUEZ LE BORD** sur l'ouverture fermée.

28. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en plaçant le grand cercle à la couture d'épaule. Distribuez les fronces; bâtissez. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la couture. Pressez



les rentrés ensemble. Retournez la couture vers la manche.

29. En utilisant un marqueur ou de la craie, marquez la position de la boutonnière sur le devant droit et la position du bouton sur le devant gauche en utilisant le GUIDE POUR BOUTONNIERES ET BOUTONS (17).

Faites les boutonnières et cousez les boutons aux marques.

30. En commençant par le haut, faites passer le ruban ou le cordon à travers les boucles au dos du vêtement.

## NŒUD D

1. Endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches, piquez le bord avec encoche du NŒUD (18).

2. Coupez deux morceaux de dentelle de 31 cm. Formez un OURLET ETROIT sur les extrémités de chaque morceau. Pour froncer, piquez à 6 mm du bord rectiligne aux longs points de bâti à la machine.

3. Endroit contre endroit, épinglez la dentelle sur les extrémités du nœud entre la ligne de pliure et le grand cercle, ayant le bord rectiligne de la dentelle sur la ligne de couture de 1.5 cm et le bord festonné vers le milieu du nœud, comme illustré. Ajustez les fronces. Bâissez. Les extrémités ne doivent pas s'étendre dans les rentrés.

4. Endroit contre endroit, pliez le nœud sur la ligne de pliure, en prenant la dentelle en sandwich entre les extrémités. Epinglez. Piquez, en laissant une ouverture de 5 cm pour retourner. Egalisez les coutures et les coins.

5. Retournez le nœud à l'endroit, en tirant le galon de dentelle à l'opposé du vêtement. Pressez. Cousez l'ouverture en la fermant aux POINTS COULES.

## **GALONS ET PLUS DE GALONS!**



## Galons!

On a ajouté différents types de galons et d'embellissements à cette création. Voici votre chance de briller et de vous exprimer, et quelques astuces et suggestions pour réaliser une costumade somptueuse, délirante.

### Galons de dentelle utilisés:

**Dentelle trou-trou** — C'est un galon à fentes dans le milieu, dans lesquelles vous pouvez passer du ruban de satin contrastant pour avoir une allure spéciale personnalisée.

**Bordure de dentelle** — C'est un galon avec un bord rectiligne et un bord festonné. Posez le galon au crochet par-dessus le bord rectiligne et puis finissez avec du ruban plissé.

### Comment froncer et coudre le galon:

Pour les galons froncés, mesurez autour des volants sur lesquels sera posé le galon, puis coupez le galon dont la mesure soit deux ou trois fois la longueur mesurée.

Faites des points de bâti sur le bord rectiligne du galon, puis tirez doucement sur les fils pour froncer.

Avant de vous engager à piquer les galons sur le vêtement, faites un petit essai en les faufilant en place pour vous assurer que vous êtes satisfait de la disposition.

Lorsque vous cousez des galons de dentelle, faites attention au pied-de-biche parce que la dentelle peut se coincer dans son bout pointu en faisant un trou. On recommande de coudre les galons lentement.

Pour compléter les galons, on a ajouté des mini nœuds pré-noués, lesquels vous pouvez acheter par paquet dans la plupart des magasins de loisirs créatifs et de tissus, et aussi en ligne. Ornez les nœuds en ajoutant de petits boutons perle à tige (peuvent être cousus à la main), en collant de petites perles au milieu des nœuds ou en piquant de petites roses de ruban.

Il y a tellement de galons disponibles dans les magasins de couture et de loisirs créatifs, et en ligne—laissez-vous guider par votre créativité (et votre budget).



Séries : AX5 (4-6-8-10-12), D5(12-14-16-18-20)

| TAILLES                                     | 4   | 6   | 8   | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| <b>A</b> 115cm***                           | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | m |
| <b>CONTRASTE A - 115cm*** - 1.9m</b>        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| <b>B</b> 115cm***                           | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | m |
| <b>CONTRASTE B</b>                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| 115cm***                                    | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |   |
| <b>ENTOILAGE À COUDRE B</b>                 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| 46, 51cm                                    | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |   |
| <b>C</b> 115cm***                           | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | m |
| <b>ENTOILAGE À COUDRE C 46, 51cm - 1.1m</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |
| <b>NŒUD D - 115cm*** - 0.8m</b>             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |   |

\*Avec sens \*\*Sans sens \*\*\*Avec ou sans sens

#### MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)

##### Mesure à la poitrine

|   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |
|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| A | 76 | 79 | 81 | 84 | 88 | 93  | 98  | 103 | 108 |
| C | 87 | 89 | 92 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |

##### Largeur à l'ourlet

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| C | 43 | 45 | 48 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

##### Longueur – dos, votre nuque à l'ourlet

|   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| A | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| B | 92 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 96 | 97 | 97  |
| C | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 64 | 64  |