



FOOT FETISH: GILDED – M2097

COUVERTURES POUR BOTTE

A : volant contrastant et chaîne achetée. **B** : partie supérieure, bordure et galon acheté contrastants. **C** : bordure et bandes contrastantes. Ruban plissé et galon achetés. **Note** : Toutes les couvertures se portent par-dessus des bottes achetées et vont bien avec des talons de 5 cm.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS:

A, C, contraste B, C (tous) : simili cuir ou simili daim. **Contraste A** : mousseline de soie. **B** : satin, charmeuse, crêpe.

MERCERIE:

A : fil à broder, aiguille pour cuir, 6 maillons d'attache (6mm), 1.3m de chaîne (3mm), 2 mousquetons, 12 œillets en deux parties (5mm) et 2 boucles avec ardillon (1.3cm).

B : fil à broder, aiguille pour cuir, 6.4m de ruban ou cordon (3mm), 32 œillets en deux parties (4mm), 1.2m de frange perlée (3.8cm) et 2 breloques ou bijoux cassés (2.5cm x 3.2cm).

C : fil à broder, aiguille pour cuir, 0.8m de ruban plissé (3.2cm) et de galon souple (6mm), 0.7m de frange (5cm), 2.7m de cordon (3mm), 8 estampes filigrane ou bijoux cassés (3.8cm x 6.5cm), maillons d'attache et colle.

COUVERTURE POUR BOTTE A

- 1 VOLANT
- 2 DEVANT
- 3 EXTREMITE
- 4 BOUCLE

COUVERTURE POUR BOTTE B

- 5 PARTIE SUPERIEURE
- 6 BORDURE
- 7 DEVANT



COUVERTURE POUR BOTTE C

- 8 DEVANT
- 9 BORDURE
- 10 BORDURE
- 11 GALON
- 12 BOUCLE
- 13 BANDE
- 14 BANDE
- 15 DOUBLURE
- 16 DOUBLURE

FRONCER - Piquer à grands points sur la ligne de couture, puis à 6 mm dans le rentré ou sur les lignes de fronces indiquées sur le patron. Tirer les fils canette à l'ajustage et répartir les fronces.

OURLET ETROIT - Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée.

PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.

SURPIQUER - En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

COUVERTURE POUR BOTTE A

utilisez les pièces: 2,3 & 4

140 cm

sans sens

CONTRASTE A

utilisez la pièce : 1

115,150 cm

avec ou sans sens

COUVERTURE POUR BOTTE B

utilisez la pièce : 7



115,150 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #1B
utilisez la pièce : 5

140 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #2B
utilisez la pièce : 6

140 cm
avec ou sans sens
COUVERTURE POUR BOTTE C
utilisez les pièces : 8,12,15 & 16

140 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #1C
utilisez les pièces: 9,10,13 & 14

140 cm
avec ou sans sens
CONTRASTE #2C
utilisez la pièce : 11

140 cm
avec ou sans sens

INSTRUCTIONS GENERALES

Pour le simili cuir ou le simili daim : s'il faut bâtir, utilisez du ruban adhésif, des trombines ou de la colle à tissu pour éviter des marques permanentes. Pressez les coutures aux doigts.

COUVERTURE POUR BOTTE A

Rentrés de couture de 6 mm compris.

1. Piquez deux pièces du VOLANT (1) ensemble au milieu devant en couture anglaise. Pour faire une couture anglaise, ayant envers contre envers, piquez à 3 mm de la ligne de couture sur le rentré. Egalisez près de la piqûre. Ayant endroit



contre endroit, pliez le long de la couture; pressez. Piquez le long de la ligne de couture, en enfermant le bord non fini. Pressez vers un côté.

2. Pour faire une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord intérieur arrondi de chaque volant, piquez à 6 mm du bord non fini.

3. Pour faire un OURLET très ETROIT sur le bord extérieur arrondi du volant, piquez à 3 mm du bord non fini. Repliez et pressez le bord le long de la piqûre, comme illustré. Egalisez très près de la piqûre. Repliez de nouveau le long du bord égalisé. Cousez en place.

4. Coupez chaque pièce du DEVANT (2) le long des lignes de coupe pour les ouvertures décoratives, comme illustré.

5. Placez les côtés et le bord inférieur du devant le long de la ligne de couture sur le bord intérieur arrondi du volant, en faisant coïncider les milieux devant. En utilisant deux brins de fil à broder, brodez au petit point devant près du bord du devant, en crantant le volant jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire.

Si vous le désirez, égalisez le rentré sur le bord supérieur du volant près de la piqûre.

6. Posez les œillets sur les petits cercles du devant, en suivant la notice d'utilisation.

7. Découpez les pièces de l'EXTREMITE (3).

8. Recouvrez l'extrémité supérieure du devant avec des œillets en utilisant deux pièces de l'Extrémité 3, envers contre envers et ayant les bords au même niveau. En utilisant deux brins de fil à broder, brodez au petit point de feston par-dessus les bords.

9. Faites un trou à 1.3 cm de l'extrémité supérieure du devant sans œillets, assez grand pour faire passer l'ardillon de la boucle.



10. Découpez les pièces de la BOUCLE (4).

11. Pliez chaque BOUCLE (4) en deux, endroit contre endroit et ayant les extrémités au même niveau. Piquez les extrémités ensemble en couture de 3 mm.

12. Retournez les boucles à l'endroit, en centrant la couture; pressez aux doigts.

Glissez l'extrémité du devant avec le trou de la boucle à travers une boucle, ayant la couture sur l'envers.

13. Glissez l'extrémité avec trou à travers la boucle, en introduisant l'ardillon dans le trou et en rabattant l'extrémité. Cousez en place.

14. Coupez quatre morceaux de chaîne, chacun de 6.5 cm. Introduisez une chaîne dans chaque œillet de côté sur le devant, amenez les extrémités l'une sur l'autre. Attachez les extrémités à un maillon d'attache.

15. De la chaîne, coupez un morceau de 21 cm, de 14 cm et de 12 cm. Attachez une extrémité de chaque morceau de chaîne au maillon d'attache sur le côté du devant avec des œillets, comme illustré.

16. Attachez l'autre extrémité des morceaux de chaîne à un mousqueton.

17. Attachez le mousqueton avec des chaînes au maillon d'attache sur le côté opposé du devant. Appliquez les chaînes et le mousqueton sur le devant restant de la même façon.



COUVERTURE POUR BOTTE B

Note : Utilisez deux brins de fil à broder pour tous les points de broderie. Rentrés de couture de 1.5 cm compris.

1. Epinglez deux pièces de la PARTIE SUPERIEURE (5), envers contre envers et ayant les bords au même niveau. Bâissez. En utilisant du fil en couleur contrastante, piquez le long des lignes de piqure, poursuivez la couture sur la partie supérieure tous les 2 cm. Préparez la partie supérieure restante de la même façon.
 2. Coupez les pièces de la BORDURE (6) le long des lignes de coupe intérieures pour les ouvertures.
 3. Posez les œillets par-dessus les petits cercles sur les côtés de chaque bordure, en suivant la notice d'utilisation.
 4. Placez la partie supérieure de la bordure par-dessus chaque partie supérieure, ayant le bord intérieur le long de la ligne de couture. Bâissez. Brodez au petit point devant près du bord intérieur de la bordure en utilisant du fil à broder. Coupez le rentré sur la partie supérieure à 6 mm.
- Si vous le désirez, en utilisant deux brins de fil à broder, brodez au point de feston sur les bords extérieurs.
5. RENFORCEZ les bords latéraux de chaque DEVANT (7) à travers le grand cercle, comme illustré. Crantez jusqu'aux grands cercles.
 6. FRONCEZ les bords latéraux de chaque devant entre le petit cercle et le grand cercle.
 7. Pour froncer le milieu devant, sur l'envers, piquez à grands points de bâti le long de la ligne de fronce entre les petits cercles.



Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du devant entre les crans.

8. Sur l'endroit, placez le rebord de la frange perlée par-dessus le bord inférieur du devant entre les crans, comme illustré. Piquez ou cousez à la main en place.

9. Ajustez les fronces du milieu devant jusqu'à mesurer 6.5 cm; consolidez les extrémités du fil.

10. Placez la bordure par-dessus chaque devant, ayant le bord intérieur le long des lignes de couture sur les bords latéraux et supérieur et en faisant coïncider les symboles. Ajustez les fronces; consolidez les extrémités du fil. Brodez au petit point devant près du bord intérieur entre les grands cercles en utilisant du fil à broder. Coupez le rentré sur le devant à 6 mm.

11. Divisez le ruban en deux morceaux égaux. Faites passer le ruban par les ceilllets sur la bordure, comme illustré.

12. Cousez la breloque à la bordure, comme illustré.

COUVERTURE POUR BOTTE C

Note : Utilisez deux brins de fil à broder pour tous les points de broderie. Rentrés de couture de 6 mm compris, sauf différemment indiqué.

1. Pour chaque couverture, piquez deux pièces du DEVANT (8) ensemble au bord avec encoche. Ouvrez la couture aux doigts.

2. SURPIQUEZ les pièces du devant à 3 mm de la couture.

3. Ayant les endroits vers le haut, épinglez une pièce de la BORDURE (9) et de la BORDURE (10) sur chaque devant, en plaçant le bord intérieur de la bordure sur la ligne de couture et en superposant les extrémités au milieu, comme illustré. Piquez près du bord intérieur de la bordure. Brodez au petit point devant près des extrémités de la bordure en utilisant du fil à broder.



4. Découpez les pièces du GALON (11).

5. Placez deux pièces du GALON (11) sur chaque couverture, ayant les bords intérieurs du galon et de la bordure au même niveau et en superposant les extrémités aux milieux. Brodez au petit point devant près des bords du galon, comme illustré.

6. Découpez les pièces de la BOUCLE (12). Retournez vers l'intérieur 3 mm sur une extrémité de chaque boucle; pressez aux doigts.

7. Endroit contre endroit, placez l'autre extrémité d'une pièce de la boucle sur la bordure 10, en faisant coïncider le petit cercle supérieur. Piquez le long de la ligne de couture de 3 mm.

Rabattez la boucle par-dessus la couture, en plaçant l'extrémité pressée sur le petit cercle inférieur; cousez le bord pressé en place. Posez les boucles restantes sur la bordure gauche de la même façon.

8. Placez le bord supérieur de la bordure par-dessus le rebord du ruban plissé, comme illustré. Piquez près du bord supérieur de la bordure.

Placez les extrémités étendues de la BORDURE (10) par-dessus l'extrémité d'une pièce de la BANDE (13) et deux pièces de la BANDE (14), en faisant coïncider les symboles. Piquez près des extrémités étendues.

9. Envers contre envers, épinglez une pièce de la DOUBLURE (15) et de la DOUBLURE (16) sur chaque couverture, ayant les bords au même niveau et en faisant coïncider les lignes de couture au milieu. Brodez au point de feston par-dessus les bords extérieurs.

10. Sur l'endroit, brodez au point devant par-dessus la couture du milieu, à travers toutes les épaisseurs, en arrêtant au galon sur le bord inférieur. Brodez au point devant à travers les épaisseurs de doublure seulement au-dessous du galon et de la bordure.



11. Placez le galon souple le long du bord supérieur de la bordure, comme illustré. Cousez ou collez en place. Appliquez une petite quantité de colle sur les extrémités du galon pour empêcher qu'il s'effiloche.

Conseil : Le galon souple est n'importe quel galon qui peut suivre facilement une courbe et rester à plat. Quelques galons peuvent être moulés pour les ajuster à la courbe en utilisant un fer à vapeur.

12. Coupez six morceaux de cordon de 43 cm chacun. Enveloppez la frange autour de chaque extrémité du cordon pour former un gland; collez en place.

13. Placez trois morceaux de cordon sur chaque bordure avec bandes, en centrant le cordon par-dessus les grands cercles. Bâissez en place.

14. Faites un nœud avec chaque cordon.

Disposez le bijou par-dessus la partie supérieure et la partie inférieure de la couverture de boîte comme vous le désirez. Bâissez en place, en utilisant des maillons d'attache, si nécessaire.



Conseils pour décorer les bottes

Cette création à plusieurs détails amusants qui feront briller votre créativité. Voici des conseils faciles à essayer:

Surpiqûre — C'est un point décoratif droit réalisé sur l'endroit du tissu. Soyez créatif avec du tissu et du fil contrastants pour faire la surpiqûre. Essayez en utilisant du fil doré sur un fond noir ou marron, ou un fil brillant sur un joli fond pastel. Pour rajouter encore plus d'intérêt au modèle, utilisez plusieurs rangées de points au lieu d'une seule. N'oubliez pas d'utiliser une aiguille à surpiquer à grand chas pour du fil de surpiqûre épais, et un point plus long pour rajouter plus de définition.

Galons perlés — Il y a beaucoup de galons perlés disponibles et vous pouvez les trouver dans différents endroits. Ne cherchez pas seulement dans le département de tissus, allez aussi la zone de décoration intérieure pour avoir des choix de galons élégants. Est-ce que vous recherchez quelque chose d'extraordinaire? Visitez les marches aux puces ou les magasins d'antiquités et recherchez des chemins de table anciens, des napperons, et des foulards ornés de perles et de bordure décorative. Vous pouvez les couper et les utiliser comme des galons au lieu d'acheter des galons standards.

Peindre du simili cuir — Vous avez du simili cuir, mais ce n'est pas de la couleur parfaite pour votre modèle? Essayez de le peindre. On vous suggère de la peinture acrylique. Vous pouvez la trouver dans les magasins d'art et de loisirs créatifs dans une gamme de couleurs qui comprennent le métallique, le brillant et l'opalescent. Cette sorte de peinture s'adhère bien au simili cuir et c'est flexible, c'est à dire elle ne va pas se fissurer. Vous pouvez utiliser aussi de la peinture pour cuir. Cette peinture est sur base acrylique, légèrement plus chère et a moins de possibilité de se déteindre ou de se tailler après une longue période de temps.



Toutes les tailles sont dans la même pochette. Séries : taille unique.

A - 137cm** - 0.5m

CONTRASTE A - 115, 150cm*** - 0.4m

B - 115, 150cm*** - 0.7m

CONTRASTE 1B - 137cm*** - 0.4m

CONTRASTE 2B - 137cm*** - 0.5m

C - 137cm*** - 0.6m

CONTRASTE 1C - 137cm*** - 0.6m

CONTRASTE 2C - 137cm*** - 0.4m

*Avec sens **Sans sens ***Avec ou sans sens