



SPIRITQUEST – M2105

GILET, CAPUCHON AMOVIBLE ET TUNIQUE

A : gilet à fermeture à oeillets en deux parties et boucles, devant, partie intérieure du col et bandes contrastants. **B** : capuchon à boucles élastiques rejointes aux boutons de gilet. **C** : tunique à détail de laçage à l'encolure, et fentes latérales. Tous les modèles ont des galons achetés.

RÉUNIR LES FOURNITURES

TISSUS:

A, contraste 1A et B : simili daim ou simili cuir. **Contraste 2A** : simili cuir. **C** : toile de lin, mélanges de toile de lin, popeline, broadcloth.

MERCERIE:

A : 2.7m de soutache souple (2.5cm), 5.3m de cordon tressé (6mm), 3.2m de galon (3.8cm), 3.2m de galon de fausse fourrure (5cm), 3.2m de galon tressé (2cm), 0.4m de soutache ou rubans (1cm), 1 crochet pour jupe, 3 boucles avec ardillon (2.5cm), 2 appliqués perlés (7.5cm), 16 oeillets en deux parties (2cm), 3 médaillons avec des trous (3.8cm), fil de polyester, pince perforatrice pour cuir ou poinçon.

B : 2 boutons à tige (2.5cm), 0.7m de soutache souple (2.5cm), 1.4m de galon de fausse fourrure (5cm), 0.2m d'élastique (6mm).

C : 3.2m de ruban décoratif (2.5cm), 1.4m de soutache souple (2.5cm), 1.2m de cordon (3mm).

GENERAL INSTRUCTIONS

GILET A

- 1 DOS
- 2 COTE DOS
- 3 COTE DEVANT
- 4 DEVANT
- 5 BANDE SUPERIEURE
- 6 BANDE
- 7 BANDE INFERIEURE
- 8 BANDE



9 COL
10 MANCHE DEVANT
11 MANCHE DOS
12 MANCHE
13 BANDE
14 BOUCLE

CAPUCHON AMOVIBLE B
13 CAPUCHON
14 BASE

TUNIQUE C
15 DEVANT
16 PROLONGEMENT DEVANT
17 INCRUSTATION DEVANT
18 DOS
19 MANCHE

SOUTENIR - Piquer à grands points sur la ligne de couture. A l'assemblage, tirer les extrémités du fil canette et répartir l'ampleur.

NOTE: A la tête d'une manche, piquer de nouveau dans le rentré à 6 mm et tirer les fils canette simultanément.

PIQUER LE BORD - Piquer près du bord fini ou de la couture.

FINIR - Piquer à 6 mm du bord non fini et finir avec une des méthodes suivantes : (1) couper aux ciseaux à denteler OU (2) surfiler OU (3) replier le long de la piqûre et piquer près de la pliure OU (4) finir à la surjeteuse.

OPTIONAL FOR HEMS: Si désiré, poser un extra-fort (ruban bordure).

OURLET ETROIT - Replier l'ourlet, presser en répartissant l'ampleur si nécessaire. Déplier l'ourlet. Replier de nouveau en faisant coïncider le bord non fini avec la pliure; presser. Replier le long du pli; piquer.

RENFORCER - Piquer à petits points sur la ligne de couture indiquée.

POINTS COULES - Glisser l'aiguille dans le bord plié et faire un point au-dessous dans le vêtement, ne prenant qu'un seul fil.

PIQURE DE SOUTIEN - Piquer dans le rentré à 3 mm de la ligne de couture, soit à 13 mm du bord non fini.



SURPIQUER - En utilisant le pied presseur comme un guide, sur l'endroit, piquer à 6 mm du bord, de la couture ou d'une autre piqûre, ou surpiquer comme spécifié.

CONTRASTE 2 A

utilisez les pièces : 5,6,7,8,13 & 14

140 cm

avec ou sans sens

toutes les tailles

TUNIQUE C

utilisez les pièces : 17,18,19,20 & 21

115 cm

sans sens

toutes les tailles

150 cm

sans sens

toutes les tailles

INSTRUCTIONS GENERALES

En travaillant avec du simili cuir ou simili daim: utilisez une pattemouille pour repasser le simili cuir ou le simili daim afin de protéger le finissage. Avant de repasser les pièces du vêtement, essayez sur un bout de tissu pour vérifier que la température n'abîme pas le tissu. Pressez les coutures aux doigts. Les rentrés peuvent se fixer en place avec du ruban adhésif double face ou de la colle caoutchouc.

N'épinglez que dans les rentrés parce que les épingles laisseront des trous permanents qui peuvent être visibles dans le vêtement. Essayez en utilisant des trombones ou pinces à cheveux en métal au lieu des épingles.

Pour coudre, utilisez un pied presseur de Teflon ou un pied transporteur avec guide, si disponible, pour avoir une couture plus régulière. Si ces pieds ne sont pas disponibles, essayez en glissant du papier de soie ou de papier ciré entre le



tissu et le pied presseur. Enlevez le papier après piquer. Utilisez un point plus long pour éviter d'affaiblir le tissu.

Utilisez une aiguille pour cuir à pointe tranchante.

GILET A

1. Pliez le tissu transversalement, envers contre envers et coupez le long de la pliure entre les lisières. Retournez l'épaisseur supérieure du tissu et placez envers contre envers, de sorte que les flèches (le sens) des deux épaisseurs soient dans la même direction, comme illustré ci-dessous.

Conseil : Pour éviter toute confusion, en utilisant du ruban de peintre sur l'envers du tissu, marquez la direction de la flèche (sens) de chaque pièce. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur, en vérifiant que la marque ne s'étale pas avant de le coller sur le tissu.

2. Coupez un morceau de 61 cm x 15 cm du coin du tissu SUPERIEUR, comme illustré. Mettez-le de côté. Il s'utilisera plus tard pour le col.

3. Coupez un morceau d'ENTOILAGE (voile thermocollant sur papier) de 115 cm de longueur, et mettez-le de côté. Il s'utilisera pour le tissu CONTRASTANT. Coupez trois longueurs de l'entoilage restant, en suivant le tableau ci-dessous. Coupez une quatrième longueur en suivant le second tableau. Pliez le dernier morceau court d'entoilage en deux dans le sens de la longueur, et coupez. Vous devez avoir trois morceaux de la longueur d'une pièce de tissu, et deux demi-sections d'entoilage.

4. Retournez le tissu supérieur. Placez une longueur complète d'entoilage, ayant le côté à papier vers le haut, par-dessus l'ENVERS du tissu inférieur le long de la lisière, en faisant coïncider les extrémités. Faites adhérer l'entoilage en place, en suivant la notice d'utilisation.

Placez une deuxième longueur complète d'entoilage à côté de la première, en superposant légèrement. Faites adhérer en place.

Placez une troisième longueur d'entoilage à côté de la deuxième, en superposant légèrement. Faites adhérer en place.



Faites adhérer de la même façon deux longueurs courtes d'entoilage, bout à bout, sur le tissu. L'envers du tissu doit être complètement recouvert. Découpez l'excédent d'entoilage si nécessaire. Enlevez le papier de protection.

5. Epinglez le tissu supérieur sur le tissu inférieur, envers contre envers, par-dessus l'entoilage et en faisant coïncider les bords non finis. Faites adhérer les tissus (reportez-vous aux Instructions générales).

Placez les pièces de patron du DOS (1), COTE DOS (2), COTE DEVANT (3), MANCHE DEVANT (10), MANCHE DOS (11) et MANCHE (12) sur le tissu collé et coupez, en suivant le plan de coupe ci-dessous. Maniez chacune comme une seule pièce.

6. Piquez les pièces du DOS (1), endroit contre endroit au niveau du milieu dos.

Piquez le COTE DOS (2) aux bords latéraux du dos.

Piquez le COTE DEVANT (3) aux bords latéraux du côté dos.

7. SURPIQUEZ sur les deux côtés des coutures.

Posez les œillets du côté droit du dos sur les marques, en suivant la notice d'utilisation.

8. Coupez un morceau de 61 cm x 15 cm du tissu CONTRASTANT 1 et mettez-le de côté pour l'utiliser plus tard. Pliez le contraste restant de 76 cm x 46 cm en deux dans le sens de la longueur et coupez le long de la ligne de pliure.

9. Placez la pièce d'entoilage de 38 cm x 41 cm, côté à papier vers le haut, sur l'ENVERS d'une pièce de 38 cm x 46 cm et faites adhérer, en suivant la notice d'utilisation. Enlevez le papier de protection.

10. Placez la deuxième pièce contrastant par-dessus la première, envers contre envers et en faisant coïncider les bords non finis. Faites adhérer en place (reportez-vous aux Instructions générales).



Placez la pièce de patron du DEVANT (4) sur la pièce contrastante collée et coupez. Maniez comme une seule pièce.

11. Pliez la soutache souple de 2.5 cm de largeur par-dessus les bords du devant sans encoche, ayant le bord au centre de la soutache et en repliant l'ampleur aux coins; bâtissez. Sur l'endroit, piquez près du bord de la soutache, en prenant le bord intérieur de la soutache dans la piqûre.

12. Epinglez les pièces de la BANDE SUPERIEURE (5), envers contre envers, ayant les bords au même niveau. PIQUEZ LE BORD . Répétez pour les pièces de la BANDE (6), BANDE INFERIEURE (7) et BANDE (8).

13. Placez la bande supérieure sur l'endroit du devant, ayant l'extrémité diagonale centrée entre la ligne d'emplacement 1. Placez les extrémités diagonales de la bande (6) sur la ligne d'emplacement 2 et la bande inférieure sur la ligne d'emplacement 3. Placez l'extrémité diagonale de la bande (8) sur la ligne d'emplacement 4 et entrecroisez-la sous la bande inférieure, par-dessus la bande au milieu et sous la bande supérieure, en l'alignant avec les marques d'œillet. Coupez l'extrémité de la bande (8) au même niveau que la bande supérieure. Note : Les bandes doivent rester à plat. Ajustez les marques d'œillet sur la bande (8), si nécessaire. Epinglez ou fixez avec du ruban adhésif.

14. Enlevez les bandes du devant et piquez autour des bords là où elles se superposent, comme illustré.

Posez les œillets des bandes sur les marques, à travers toutes les épaisseurs là où elles se superposent, en suivant la notice d'utilisation.

15. Epinglez de nouveau les bandes sur le devant; bâtissez les extrémités en place. Piquez la bande supérieure et du milieu sur le devant le long du bord de la bande au deuxième œillet de l'extrémité. Piquez la bande inférieure sur le devant le long du bord de la bande au dernier œillet.

16. Epinglez le devant sur le côté devant gauche, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les petits cercles. Piquez. Crantez le côté devant jusqu'à la ligne de couture, au-dessus du devant. Ouvrez les rentrés au fer. Cousez à la main le rentré sur le devant.



17. SURPIQUEZ en cousant le rentré sur le côté devant.

18. Mesurez 5 cm dès le bord inférieur et de l'ouverture du devant et marquez une ligne d'emplacement. Epinglez le galon de 3.3 cm sur les bords inférieur et de l'ouverture du gilet, entre les petits cercles, ayant un long bord sur la ligne d'emplacement et en repliant l'ampleur aux coins. Rentrez 1.3 cm sur les extrémités. Cousez à la main ou piquez près des bords. Cousez les pliures aux coins aux POINTS COULES .

Cousez à la main les appliqués perlés aux coins du devant par-dessus le galon.

19. En commençant au bord de l'ouverture, épinglez le cordon sur le gilet, le long des extrémités et du bord intérieur du galon, comme illustré. Cousez à la main en place.

20. Pliez le galon de fausse fourrure autour du bord inférieur et de l'ouverture entre les petits cercles, ayant les bords non finis du gilet au centre du galon. Bâissez. Cousez à la main le long du bord extérieur du galon, puis cousez le bord intérieur à la main.

Conseil : La fausse fourrure ne doit pas se presser au fer, car les fibres peuvent fondre.

21. Piquez le côté devant sur les épaules du côté dos. Ouvrez les rentrés au fer.

22. SURPIQUEZ sur les deux côtés de la couture d'épaule. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure entre les petits cercles.

23. Placez le morceau d'entoilage de 61 cm x 15 cm, côté à papier vers le haut, sur l'envers de la pièce de tissu de 61 cm x 15 cm mise de côté avant. Faites-les adhérer, en suivant la notice d'utilisation. Enlevez le papier de protection. Placez la pièce CONTRASTANTE de 61 cm par-dessus le tissu, envers contre envers et en recouvrant complètement le voile thermocollant. Faites-les adhérer en place (reportez-vous aux Instructions générales).



Placez la pièce de patron du COL (9) sur le tissu collé et coupez. Maniez comme une seule pièce.

24. Pliez la soutache souple de 2.5 cm par-dessus les bords du col sans encoche, ayant le bord non fini au centre de la soutache et en repliant l'ampleur aux coins; bâtissez. Sur l'endroit, piquez près du bord de la soutache, en prenant le bord intérieur de la soutache dans la piqûre.

25. Epinglez le col sur le bord de l'encolure du gilet, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux dos, les encoches, les triangles et les bords du devant du col avec les grands cercles et en crantant jusqu'à la piqûre de soutien, si nécessaire. Bâtissez. Piquez. Crantez les côtés devant jusqu'aux petit cercles, comme illustré. Ouvrez les rentrés au fer. **PIQUEZ LE BORD** sur le bord non fini du prolongement jusqu'au petit cercle et découpez l'excédent, comme illustré.

26. **SURPIQUEZ** sur les deux côtés de la couture d'encolure, en raccordant avec la piqûre précédente.

27. Epinglez la MANCHE DEVANT (10) et la MANCHE DOS (11) sur les bords latéraux de la MANCHE (12), ayant endroit contre endroit et en faisant coïncider les encoches. Ouvrez les rentrés au fer.

28. **SURPIQUEZ** sur les deux côtés des coutures.

29. Pliez le galon de fausse fourrure autour du bord inférieur de la manche, ayant les bords non finis de la manche au centre du galon. Bâtissez. Cousez à la main le long du bord extérieur du galon, puis cousez le bord intérieur à la main.

30. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches, les petits cercles et le grand cercle avec la couture d'épaule. Bâtissez. Piquez. Ouvrez les rentrés au fer.

31. **SURPIQUEZ** sur les deux côtés de la couture. Découpez le rentré de l'emmanchure au-dessous de la manche. Facultatif: **PIQUEZ LE BORD** sur l'emmanchure après découper le rentré.



32. Coupez deux pièces de la BANDE (13) et deux de la BOUCLE (14) le long des traits continus en trois morceaux chacune. Epinglez les morceaux, envers contre envers, en trois paires. PIQUEZ LE BORD sur tous les bords.

33. En utilisant une pince perforatrice pour cuir ou un poinçon, faites le petit trou de chaque bande sur les marques.

34. Glissez la bande par-dessus la barrette de boucle et insérez la pointe dans le trou. Amenez les extrémités l'une sur l'autre et piquez l'extrémité et les côtés aussi loin que possible.

35. Enveloppez la boucle autour de l'extrémité de la bande, ayant les extrémités superposées 1.5 cm sur le dos. Piquez à travers l'extrémité de la bande, en maintenant le devant de la boucle libre.

36. Sur l'endroit, placez la bande et boucle sur le côté devant droit, ayant les extrémités le long des lignes d'emplacement et les boucles vers le milieu devant. Cousez à la main ou piquez en place.

Rentrez 1.3 cm le long du bord du prolongement. Piquez à 1 cm du bord plié.

37. Sur l'envers, cousez le crochet du crochet pour jupe sur le bord supérieur du devant. Sur l'endroit, cousez la bride sur le bord supérieur du côté devant droit au coin intérieur, comme illustré. Note : Si vous faites le capuchon B, cousez les boutons sur les marques de bouton.

Coupez trois morceaux de galon tressé de 2 cm de largeur, un morceau de 112 cm, un de 107 cm et un autre de 102 cm.

Du cordon, coupez six morceaux de 13 cm chacun.

38. Cousez ou collez une extrémité du cordon sur une extrémité du galon tressé. Sur le devant, insérez l'extrémité lâche du cordon attachée au galon de 107 cm à travers le dernier œillet sur la bande supérieure et cousez ou collez au galon.



Insérez l'extrémité lâche du cordon attaché au galon de 102 cm à travers le dernier œillet sur la bande du milieu et le cordon attaché au galon de 112 cm à travers le dernier œillet sur la bande inférieure, et cousez ou collez au galon.

39. Coupez un morceau de 6.5 cm de la soutache souple de 2.5 cm et enveloppez-le autour des extrémités du galon et cordon, en rentrant une extrémité et en la superposant à l'autre; cousez ou collez en place.

40. Amenez vers le dos l'extrémité lâche du galon attaché à la bande supérieure et introduisez l'extrémité lâche du cordon dans la paire d'œillets supérieurs. Cousez ou collez les extrémités du cordon sur le galon, comme illustré.

Introduisez l'extrémité lâche du cordon attaché à la bande du milieu dans la paire d'œillets du milieu sur le dos.

Introduisez l'extrémité lâche du cordon attaché à la bande inférieure dans la paire d'œillets inférieurs sur le dos.

Cousez ou collez les extrémités du cordon sur le galon.

41. Enveloppez un morceau de 6.5 cm de la soutache souple de 2.5 cm autour des extrémités du galon et cordon, en rentrant une extrémité et en la superposant à l'autre; cousez ou collez en place.

Coupez trois morceaux de cordon tressé, un de 26 cm de longueur, un de 38 cm et un autre de 46 cm.

42. Introduisez une extrémité du cordon dans le trou du médaillon, en repliant 1.3 cm et cousez l'extrémité sur le cordon. Insérez l'extrémité lâche du cordon dans les œillets du dos; le cordon plus court dans la paire d'œillets inférieurs et le plus long dans la paire d'œillets supérieurs et la restante dans le milieu.

Introduisez l'extrémité lâche du cordon dans le trou restant du médaillon (ou à travers le même trou si le médaillon n'a qu'un seul trou), en rentrant 1.3 cm et cousez sur le cordon.

43. Enveloppez un morceau de 3.8 cm de la soutache souple de 2.5 cm de large autour des deux cordons au-dessus du médaillon, en rentrant une extrémité et en la superposant à l'autre; cousez ou collez en place.



44. Recouvrez les extrémités du cordon avec la soutache ou le ruban de 1 cm et cousez en place.

CAPUCHON AMOVIBLE B

1. Pliez le tissu transversalement, envers contre envers et coupez le long de la pliure entre les lisières. Retournez l'épaisseur supérieure du tissu et placez envers contre envers, de sorte que les flèches (le sens) des deux épaisseurs soient dans la même direction, comme illustré ci-dessous.

Conseil : Pour éviter toute confusion, en utilisant du ruban de peintre sur l'envers du tissu, marquez la direction de la flèche (le sens) de chaque pièce. Vous pouvez étiqueter le ruban avec un marqueur, en vérifiant que la marque ne s'étale pas avant de le coller sur le tissu.

2. Retournez l'épaisseur supérieure du tissu. Coupez deux longueurs d'ENTOILAGE (voile thermocollant sur papier) de 76 cm x 41 cm. Placez un morceau d'entoilage, côté à papier vers le haut, par-dessus l'ENVERS du tissu inférieur le long de la lisière, et en faisant coïncider une extrémité. Faites adhérer l'entoilage en place, en suivant la notice d'utilisation.

Placer un deuxième morceau d'entoilage près de la première, en superposant légèrement. Faites adhérer en place. Enlevez le papier.

3. Epinglez la pièce de tissu supérieur sur le tissu inférieur, envers contre envers et en faisant coïncider les bords non finis. Faites adhérer. (Reportez-vous aux Instructions générales).

Placez les pièces de patron du CAPUCHON (15) et de la BASE (16) sur le tissu collé, en suivant le plan de coupe ci-dessous. Maniez chacune comme une seule pièce.

4. Piquez la couture au niveau du milieu dos sur le capuchon. Ouvrez les coutures au fer.



5. SURPIQUEZ sur les deux côtés de la couture.

6. Découpez le rentré sur le bord supérieur de la base.

7. Sur l'endroit, superposez la base au bord inférieur du capuchon, ayant le bord supérieur sur la ligne de couture, en faisant coïncider les grands cercles. Bâissez. Piquez près du bord.

8. Sur l'envers, égalisez le rentré du capuchon près de la piqûre.

9. Pliez la soutache souple de 2.5 cm de large par-dessus le bord inférieur de la base, ayant le bord non fini au milieu de la soutache, en repliant 1.3 cm sur les extrémités; bâissez. Sur l'endroit, piquez près de la soutache, en prenant le bord intérieur de la soutache dans la piqûre. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .

10. Pliez le galon de fourrure autour du bord de l'ouverture du capuchon au-dessus de la base, ayant les bords non finis du capuchon au centre du galon. Bâissez. Cousez à la main le long du bord extérieur du galon, puis cousez le bord intérieur à la main.

Conseil : La fausse fourrure ne doit pas se presser au fer, car les fibres peuvent fondre.

De l'élastique de 6 mm, coupez deux morceaux de 2.5 cm chacun.

11. Sur l'envers, piquez ou cousez à la main les extrémités de l'élastique sur les extrémités de la base, comme illustré. Pour porter, attachez les boucles aux boutons sur le gilet.

TUNIQUE C

1. RENFORCEZ le DEVANT (17) sur la ligne de piqûre entre les petits cercles aux bords de l'ouverture du devant. RENFORCEZ à travers les grands cercles aux bords de l'ouverture du devant et les petits cercles aux coins intérieurs,



comme illustré. Crantez jusqu'aux grands cercles et petits cercles aux coins intérieurs.

2. Pressez vers l'extérieur 1.5 cm sur le long bord sans encoche du PROLONGEMENT DEVANT (18).

3. Du ruban décoratif de 2.5 cm, coupez deux morceaux de la longueur du prolongement devant.

Ayant les endroits vers le haut, épinglez le ruban sur le prolongement devant, ayant les bords supérieur et du devant au même niveau. Piquez près des longs bords du ruban. Bâissez les bords supérieurs et inférieurs.

4. Retournez le bord supérieur du prolongement devant vers l'intérieur. Piquez près du bord supérieur.

5. Epinglez le bord inférieur des prolongements devant sur le bord supérieur de l'INCRUSTATION DEVANT (19), endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux devant et les petits cercles. Piquez entre les petits cercles. Crantez et égalisez les rentrés et pressez-les vers l'incrustation devant.

6. SURPIQUEZ l'incrustation devant à 6 mm de la couture.

7. Envers contre envers, épinglez le prolongement devant et l'incrustation sur le devant, en faisant coïncider les milieux, les encoches, les grands cercles et les petits cercles, en crantant le devant si nécessaire. Bâissez entre les grands cercles.

8. Piquez la couture au niveau du milieu dos du col, (lequel forme une seule pièce avec le devant), envers contre envers. Coupez le rentré gauche à 6 mm. Repliez 6 mm sur l'autre rentré; pressez-le par-dessus le bord égalisé. Piquez près du bord pressé.

9. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord de l'encolure du DOS (20).



10. Endroit contre endroit, épinglez le devant sur le bord de l'encolure du dos, en faisant coïncider les milieux et les petits cercles, en crantant le dos jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Epinglez le devant sur le dos aux épaules. Piquez, en pivotant aux petits cercles. Egalisez les rentrés. Pressez les rentrés de l'encolure vers le col. Pressez les rentrés de l'épaule vers le dos.

11. SURPIQUEZ le dos à 6 mm de la couture d'épaule.

12. Pliez la souple de 2.5 cm par-dessus les rentrés autour du col, du prolongement devant et de l'incrustation devant, ayant le rentré des bords non finis au centre de la soutache. Bâissez. Sur l'endroit, piquez près du bord de la soutache, en prenant le bord intérieur de la soutache dans la piqûre. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .

13. Piquez les coutures de côté, endroit contre endroit, au-dessus du grand cercle. Crantez les rentrés à 2.5 cm au-dessus du grand cercle. Egalisez et pressez le rentré au-dessus du cran vers le dos.

14. SURPPIQUEZ sur le dos à 6 mm de la couture en finissant 2.5 cm au-dessus du grand cercle.

15. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm aux bords latéraux, comme illustré. Pivotez à travers le rentré à 6 mm au-dessus du grand cercle au fur et à mesure que vous piquez.

16. Coupez deux morceaux de ruban, chacun de 5 cm de longueur. Rentrez 6 mm sur les extrémités et piquez-les en place.

17. Epinglez le ruban sur la tunique au-dessus de l'ouverture de côté, ayant les extrémités à une distance égale de la couture de côté. Piquez près des longs bords.

18. SOUTENEZ le bord supérieur de la MANCHE (21) entre les encoches.



19. Piquez la couture de la manche. Pressez la couture vers le dos.
 20. SURPIQUEZ sur la manche dos à 6 mm de la couture.
 21. Faire un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur de la manche.
 22. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le ruban sur le bord inférieur de la manche, avec le bord inférieur du ruban recouvrant la piqûre de l'ourlet, en rentrant 1.3 cm sur les extrémités. Piquez près des longs bords du ruban. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .
 23. Endroit contre endroit, épinglez la manche sur l'emmanchure, en faisant coïncider les encoches, les petits cercles et le grand cercle avec la couture d'épaule. Distribuez l'ampleur; bâtissez. Piquez. Piquez de nouveau à 6 mm sur le rentré. Egalisez près de la piqûre. Pressez les rentrés ensemble. Retournez la couture vers la manche.
 24. Faites un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur de la tunique.
 25. Epinglez le ruban sur le bord inférieur, avec le bord inférieur du ruban recouvrant la piqûre de l'ourlet, en rentrant les extrémités sur 1.3 cm aux bords de l'ouverture de côté. Piquez près des longs bords du ruban. Cousez les extrémités aux POINTS COULES .
- Coupez six morceaux de cordon de 7.5 cm chacun. Coupez un autre morceau de 56 cm.
26. Pour former les boucles, à 6 mm du bord supérieur, épinglez une extrémité du cordon court sous le prolongement devant, avec l'extrémité à 1.5 cm du bord du devant. Epinglez l'autre extrémité du cordon à 2 cm. Cousez à la main en place. Formez une deuxième boucle près de la première de la même façon et répétez pour la dernière boucle. Répétez pour l'autre côté.



27. En commençant aux boucles supérieures, faites passer l'autre cordon à travers les boucles.

Conseils Pour De La Fausse Fourrure

La veste de cette création est ornée de fausse fourrure, alors voici quelques conseils pour vous aider.

- La fausse fourrure est compliquée à travailler, mais si vous êtes préparé en avance vous pouvez diminuer au minimum la difficulté. Ayez une brosse adhésive et un sac poubelle à la main. Utilisez un morceau de molleton pour attirer la fourrure et nettoyer au moment de travailler. Une fois la coupe des pièces de patron fini, secouez la fourrure pour relâcher tous les petits morceaux. (Essayez en le faisant dehors si possible.)
- On vous recommande d'utiliser des ciseaux ou un rasoir à bord simple pour couper la fourrure. Les ciseaux ou les rasoirs ne couperont que le support de la fausse fourrure, mais un couteau rotatif coupera la fourrure et laissera une laide apparence coupée.
- Coupez le patron sur l'envers de la fourrure sur une épaisseur simple, pas pliée. Essayez en traçant la pièce de patron sur le dos de la fourrure, c'est plus facile que d'essayer d'épingler le tissu ou de travailler avec des poids.
- Avant de commencer à coudre, rallongez le point de la machine à coudre et bâtissez les coutures à la main pour éviter de travailler aux épingles.
- Une fois chaque couture complétée, ouvrez et aplatissez-les et utilisez une aiguille ou une épingle pour ôter les poils coincés dans la piqûre.



COSPLAY
by McCALLS®

Séries : MWW (38-40-42-44), MQQ(46-48-50-52)										
TAILLES		38	40	42	44	46	48	50	52	
A	54 ^{**}	3¼	4	4	4	4¼	4¼	4¼	4¼	yds.
	137cm*	3.0	3.7	3.7	3.7	3.9	3.9	3.9	3.9	m
CONTRASTE 1A										
	54 ^{**}	½	½	½	½	½	½	½	½	
	137cm*	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
CONTRASTE 2A										
	54 ^{**}	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	⅝	
	137cm*	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER A										
	16"	7¼	8½	8½	8½	9	9	9	9	
	41cm	6.7	7.8	7.8	7.8	8.3	8.3	8.3	8.3	
B	54 ^{**}	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	yds.
	137cm*	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	m
VOILE THERMOCOLLANT SUR PAPIER B										
	16"	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	1¾	
	41cm	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	
C	45 ^{***}	3	3	3	3	3⅛	3⅛	3⅛	3¼	yds.
	115cm**	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	3.0	m
	60 ^{***}	2¼	2¼	2¼	2¼	2¼	2⅜	2⅜	3⅛	
	150cm**	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.9	
MESURES DU VÊTEMENT FINI										
Mesure à la poitrine										
A		43	45	47	49	51	53	55	57	Ins.
		109	115	120	125	130	135	140	145	cm
C		46	48	50	52	54	56	58	60	Ins.
		117	122	127	132	137	142	147	152	cm
Largeur à l'ourlet										
C		46	48	50	52	54	56	58	60	Ins.
		117	122	127	132	137	142	147	152	cm
Longueur - dos, votre nuque à l'ourlet										
A		30¾	31	31¼	31½	31¾	32	32¼	32½	Ins.
		78	79	80	80	81	81	82	83	cm
C		31¼	31½	31¾	32	32¼	32½	32¾	33	Ins.
		80	80	81	81	82	83	83	84	cm