



## HITCHED – M2072

### JUPES À VOLANTS

Jupes doublées, en différentes longueurs, à empiècements devant et dos, volants contrastants et lignes d'ourlet en forme. La doublure et l'envers du tissu contrastant seront visibles. **B, C**: volants et soutiens dos, anneaux en D et ruban gros-grain achetés pour ajuster la longueur du devant.

### RÉUNIR LES FOURNITURES

#### TISSUS:

Coton, mélanges de coton, twill, tissus pour complet.

#### MERCERIE:

**A, B, C**: fermeture à glissière invisible (18 cm), agrafe.  
**B, C**: 24 anneaux en D (2 cm), 1 m de ruban gros-grain (2.2 cm).

#### JUPE A, B, C

- 1 DEVANT
- 2 DOS
- 3 VOLANT DOS
- 4 VOLANT DEVANT A
- 5 EMPIECEMENT COTE DEVANT
- 6 EMPIECEMENT DEVANT
- 7 EMPIECEMENT DOS
- 8 PARTIE MILIEU DOS B,C
- 9 SOUTIEN DOS B,C
- 10 VOLANT B,C
- 11 VOLANT DEVANT B
- 12 DOS INFERIEUR C
- 13 SOUTIEN C
- 14 VOLANT INFERIEUR C

#### FINIR

- FRONCER
- OURLET ETROIT
- PIQUIRE DE SOUTIEN
- SOUS-PIQUER



**COSPLAY**  
by McCALLS®

**JUPE A**

utilisez les pièces : 1,2,5,6 & 7

115 cm

avec ou sans sens

tailles 6-8-10-12-14

115 cm

avec ou sans sens

tailles 16-18-20-22

150 cm

avec ou sans sens

tailles 6-8

150 cm

avec ou sans sens

tailles 10-12-14-16-18-20-22

**CONTRASTE A**

utilisez les pièces : 3 & 4

115,150 cm

avec ou sans sens

toutes les tailles

**DOUBLURE A**

utilisez les pièces : 1 & 2

115 cm

sans sens

toutes les tailles

**JUPE B**

utilisez les pièces : 1,2,5,6,7,8 & 9

115 cm

avec ou sans sens

toutes les tailles

150 cm

avec ou sans sens

toutes les tailles

**CONTRASTE B**

utilisez les pièces : 3,10 & 11



115,150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
DOUBLURE B  
utilisez les pièces : 1,8 & 9

115 cm  
sans sens  
toutes les tailles  
JUPE C  
utilisez les pièces : 1,2,5,6,7,8,9,12 & 13

115 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles

150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
CONTRASTE C  
utilisez les pièces : 3,10 & 14

115,150 cm  
avec ou sans sens  
toutes les tailles  
DOUBLURE C  
utilisez les pièces : 1,12 & 13

115 cm  
sans sens  
toutes les tailles

## JUPE A/DEVANT, DOS ET DOUBLURE

Devant et dos :

1. Pour former la jupe, épinglez le DEVANT (1) sur le DOS (2), endroit contre endroit, aux côtés. Piquez.
2. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT DOS (3) ensemble à un côté, comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.



3. Endroit contre endroit, piquez le VOLANT DEVANT (4) et le volant dos ensemble aux côtés.

Conseil : l'envers des volants sera visible parce que la ligne d'ourlet est inégale. Pour une allure plus élégante, FINISSEZ les bords non finis des rentrés du volant. Pour une finition rapide, coupez les bords aux ciseaux à denteler. Pour avoir plus de choix pour la finition, reportez-vous à la FINITION dans la section du GLOSSAIRE à la page 2.

4. FRONCEZ le bord supérieur du volant.

Conseil : faites des points de fronce à grands points à la machine, de l'endroit, en utilisant du fil en différente couleur dans la canette. Laissez de longs bouts de fil au début et à la fin, ainsi il sera plus facile de tirer sur le fil canette et de le trouver s'il est d'une autre couleur. Nouez les fils à un bout et tirer de l'autre bout.

5. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant.

6. Épinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la jupe, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux, les encoches du devant et les coutures de côté. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâissez.

Doublure:

7. Pour former la DOUBLURE de jupe, épinglez la DOUBLURE devant (1) sur la DOUBLURE dos (2), endroit contre endroit, aux côtés. Piquez.

8. Endroit contre endroit, épinglez la jupe de doublure sur la jupe de tissu au bord inférieur, en prenant le volant en sandwich, en faisant coïncider les milieux et les coutures de côté. Piquez. Egalisez les rentrés et crantez les arrondis.

9. Retournez la doublure vers l'intérieur, en rabattant le volant; pressez. Bâissez les bords supérieurs ensemble.

JUPE A/EMPIECEMENT



1. Endroit contre endroit, épinglez deux pièces de l'EMPIECEMENT COTE DEVANT (5) sur chaque côté d'un EMPIECEMENT DEVANT (6), en faisant coïncider les encoches. Piquez.

2. Endroit contre endroit, épinglez un EMPIECEMENT DOS (7) sur les empiècements devant combinés au côté droit, en faisant coïncider les encoches. Piquez la couture de côté droit.

Gardez les empiècements devant et l'empiecement dos restants pour la parementure d'empiecement.

NOTE : Utilisez un pied spécial pour fermeture à glissière invisible au moment de piquer la fermeture invisible.

3. Ouvrez la fermeture. Sur l'endroit, épinglez la fermeture sur le bord de l'ouverture du devant, vers le bas sur le rentré, en plaçant la tirette à 6 mm au-dessous de la ligne de couture supérieure et les dents de la fermeture sur la ligne de couture au côté. Placez la rainure gauche du pied à fermeture par-dessus les dents; piquez près des dents, en finissant au grand cercle.

4. Fermez la fermeture. Epinglez le ruban restant de la fermeture sur le bord de l'ouverture du dos, en plaçant les dents de la fermeture sur la ligne de couture.

5. Ouvrez la fermeture. Placez la rainure droite du pied à fermeture par-dessus les dents; piquez jusqu'au grand cercle.

6. Fermez la fermeture. Glissez le pied à fermeture jusqu'à l'encoche à gauche. Epinglez les pièces du devant et dos ensemble au-dessous de la fermeture. Placez et abaissez l'aiguille légèrement au-dessus et vers la droite de la piqûre de la fermeture au grand cercle. Piquez la couture de côté au-dessous du grand cercle. Note : Ne découpez pas l'excédent de fermeture.

7. Piquez ou cousez à la main chaque extrémité du ruban de la fermeture aux rentrés, en maintenant le dos libre au fur et à mesure.

8. Endroit contre endroit, épinglez le bord inférieur de l'empiecement sur le bord



supérieur de la jupe, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures de côté. Piquez. Egalisez les rentrés et pressez-les vers l'empiècement.

9. Endroit contre en droit, épinglez la PAREMENTURE d'empiècement côté devant (5) sur chaque côté de la PAREMENTURE d'empiècement devant (6), en faisant coïncider les encoches. Piquez.

10. Endroit contre endroit, épinglez la PAREMENTURE d'empiècement dos (7) sur la parementure d'empiècement devant aux côtés, en faisant coïncider les encoches. Piquez, en laissant ouvert au-dessus du grand cercle sur le côté gauche.

Rentrez au fer 1.5 cm sur le bord inférieur de la parementure d'empiècement.

11. Endroit contre endroit, épinglez la parementure d'empiècement sur le bord supérieur de l'empiècement, en faisant coïncider les coutures de côté et les milieux. Note : Les bords de l'ouverture de la parementure s'étendront au-delà de la fermeture. Piquez le bord supérieur entre la piqûre de la fermeture. Egalisez les rentrés et pressez-les vers la parementure d'empiècement. SOUS-PIQUEZ la parementure d'empiècement.

12. Retournez la parementure vers l'intérieur; pressez. Rentrez les bords de l'ouverture de la parementure d'empiècement pour dégager la piqûre de la fermeture. Pressez. Cousez à la main les bords de l'ouverture et les bords inférieurs de la parementure d'empiècement en place.

Conseil : avant de coudre la parementure d'empiècement en place le long de la fermeture, essayez pour vous assurer du bon fonctionnement de la fermeture sans se coincer sur la parementure.

13. Cousez l'agrafe aux bords de l'ouverture au-dessus de la fermeture.

## JUPE B/DEVANT, DOS ET DOUBLURE

Devant :

1. Cousez à la main deux anneaux en D à chaque grand cercle sur le DEVANT (1), comme illustré.



Coupez deux morceaux du ruban gros-grain de 2.2 cm, chacun de 42 cm.

2. Formez un **OURLET ETROIT** sur une extrémité de chaque morceau de ruban. Epinglez l'autre extrémité du ruban sur le carré du bord supérieur du devant. Enfilez le ruban dans les deux anneaux à chaque marque. Bâissez le bord supérieur du ruban en place.

Dos :

3. Endroit contre endroit, piquez les pièces du **VOLANT DOS (3)** sur un côté, comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.

**FRONCEZ** le bord supérieur.

Conseil : faites des points de fronce à grands points à la machine, de l'endroit, en utilisant du fil en différente couleur dans la canette. Laissez de longs bouts de fil au début et à la fin, ainsi il sera plus facile de tirer sur le fil canette et de le trouver s'il est d'une autre couleur. Nouez les fils à un bout et tirez de l'autre bout.

4. Formez un **OURLET ETROIT** de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant dos.

5. Epinglez le bord supérieur du volant dos sur le bord inférieur du **DOS (2)**, endroit contre endroit, en faisant coïncider la couture sur le volant avec le milieu dos. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Piquez. Pressez les rentrés vers le dos en rabattant le volant.

6. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la **PARTIE MILIEU DOS (8)** ensemble au milieu dos.

7. Faites une **PIQURE DE SOUTIEN** sur le bord supérieur de la partie milieu dos.

8. Epinglez le bord supérieur de la partie milieu dos sur le bord inférieur du **SOUTIEN DOS (9)**, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, en crantant la partie milieu dos jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le soutien dos.



9. Ayant les endroits vers le haut, épinglez le dos (avec le volant) sur le soutien dos et partie milieu dos. Bâissez les côtés et les bords supérieurs.

10. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos ensemble aux côtés.

11. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT (10) ensemble à un côté, comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.

12. Endroit contre endroit, piquez le VOLANT DEVANT (11) aux côtés du volant.

FRONCEZ le bord supérieur.

13. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant.

14. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la jupe, endroit contre endroit, en faisant coïncider les milieux, les encoches du devant et les coutures de côté. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâissez, en veillant à ne pas prendre les extrémités du ruban.

Doublure :

15. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la DOUBLURE partie milieu dos (8) ensemble au milieu dos.

16. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord supérieur.

17. Epinglez le bord supérieur de la doublure partie milieu dos sur le bord inférieur de la DOUBLURE soutien dos (9), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches, en crantant la doublure partie milieu dos jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le haut.



18. Endroit contre endroit, piquez la DOUBLURE devant (1) aux doublures combinées de soutien dos/partie milieu dos aux côtés.

19. Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur le bord inférieur de la jupe, en prenant la volant en sandwich, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures de côté. Piquez. Egalisez et crantez les rentrés.

20. Retournez la doublure vers l'intérieur, en rabattant le volant; pressez. Bâissez les bords supérieurs ensemble.

## JUPE B/EMPIECEMENT

Suivez les instructions pour la JUPE A/EMPIECEMENT à la page 2.

## JUPE C/DEVANT, DOS ET DOUBLURE

### Devant

1. Cousez à la main deux anneaux en D à chaque grand cercle sur le DEVANT (1), comme illustré.

Coupez deux morceaux du ruban gros-grain de 2.2 cm, chacun de 42 cm.  
2. Formez un OURLET ETROIT sur une extrémité de chaque morceau de ruban gros-grain. Epinglez l'autre extrémité du ruban sur les carrés du bord supérieur du devant. Enfilez le ruban dans les deux anneaux à chaque marque. Bâissez le bord supérieur du ruban en place.

### Dos :

3. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT DOS (3) à un côté, comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.

FRONCEZ le bord supérieur.

Conseil : faites des points de fronce à grands points à la machine, de l'endroit, en utilisant du fil en différente couleur dans la canette. Laissez de longs bouts de fil au début et à la fin, ainsi il sera plus facile de tirer sur le fil canette et de le trouver s'il est d'une autre couleur. Nouez les fils à un bout et tirez de l'autre bout.

4. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant dos.



5. Epinglez le bord supérieur du volant dos sur le bord inférieur du DOS (2), endroit contre endroit, en faisant coïncider la couture sur le volant avec le milieu dos. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâissez.

6. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la PARTIE MILIEU DOS (8) ensemble au milieu dos.

7. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord supérieur de la partie milieu dos.

8. Epinglez le bord supérieur de la partie milieu dos sur le bord inférieur du SOUTIEN DOS (9), endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les milieux dos, en crantant la partie milieu dos jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le soutien dos.

9. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT (10) ensemble à un côté, comme illustré. Cette couture sera le milieu dos.

FRONCEZ le bord supérieur du volant.

10. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant.

11. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la partie milieu dos, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Piquez. Pressez les rentrés vers la partie milieu dos, en rabattant le volant.

12. Endroit contre endroit, piquez les pièces du DOS INFÉRIEUR (12) ensemble au milieu dos. Piquez les pièces du SOUTIEN (13) ensemble au milieu dos.

13. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord supérieur du dos inférieur.

14. Epinglez le bord supérieur du dos inférieur sur le bord inférieur du soutien, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoches et les milieux dos, en crantant le dos inférieur jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le soutien.



15. Ayant les endroits vers le haut, disposez les dos dans l'ordre suivant. Commencez avec le soutien et dos inférieur dessous, puis le soutien dos et partie milieu dos au milieu et le dos (avec le volant) dessus. Epinglez et bâtissez les côtés et les bords supérieurs à travers toutes les épaisseurs.

16. Endroit contre endroit, piquez le devant et le dos ensemble aux côtés.

17. Endroit contre endroit, piquez les pièces du VOLANT INFÉRIEUR (14) ensemble, comme illustré.

FRONCEZ le bord supérieur.

18. Formez un OURLET ETROIT de 1.5 cm sur le bord inférieur du volant.

19. Epinglez le bord supérieur du volant sur le bord inférieur de la jupe, endroit contre endroit, en faisant coïncider les coutures de volant avec les petits cercles sur la jupe. Tirez sur les fils et distribuez les fronces pour ajuster. Bâtissez, en veillant à ne pas prendre les extrémités du ruban.

Doublure

20. Endroit contre endroit, piquez les pièces de la DOUBLURE dos inférieur (12) ensemble au milieu dos. Piquez la DOUBLURE de soutien (13) ensemble au milieu dos.

21. Faites une PIQURE DE SOUTIEN sur le bord supérieur de la doublure dos inférieur.

22. Epinglez le bord supérieur de la doublure dos inférieur sur le bord inférieur de la doublure de soutien, endroit contre endroit, en faisant coïncider les encoche et les milieux dos, en crantant la doublure dos inférieur jusqu'à la piqûre de soutien si nécessaire. Piquez. Egalisez et pressez les rentrés vers le haut.



23. Endroit contre endroit, piquez la DOUBLURE devant (1) aux doublures combinées de doublure de soutien/dos inférieur aux côtés.

24. Endroit contre endroit, épinglez la doublure sur le bord inférieur de la jupe, en prenant le volant en sandwich, en faisant coïncider les encoches, les milieux et les coutures de côté. Piquez. Egalisez et crantez les rentrés.

25. Retournez la doublure vers l'intérieur, en rabattant le volant; pressez. Bâtissez les bords supérieurs ensemble.

## JUPE C/EMPIECEMENT

Suivez les instructions pour la JUPE A/EMPIECEMENT à la page 2.

## Conseils pour les anneaux en D

- Cette jupe arbore un joli détail en utilisant des anneaux en D pour ajuster la longueur de l'ourlet du devant. Les anneaux font de boucles réglables en forme de la lettre D.
- Les anneaux sont disponibles en métal et plastique. Vous pouvez les trouver dans les grands magasins de tissu et de loisirs créatifs. Il y a aussi des choix des anneaux en D en ligne.
- Vous devez acheter les anneaux de la même largeur que la bretelle de tissu utilisée. Si la taille correcte n'est pas disponible, essayez en utilisant une taille légèrement plus large que la bretelle. Si les anneaux sont trop petits, le tissu s'entassera aux coins. Si trop grand, l'anneau ne sera pas bien attaché.
- Cousez toujours les anneaux en D l'un sur l'autre. De cette façon, la bretelle peut être réglable et rester en place.



**COSPLAY**  
by McCALLS®

Séries : A5(6-8-10-12-14), E5(14-16-18-20-22)

TAILLES	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
<b>A</b> 115cm***	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	m
150cm***	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
<b>CONTRASTE A</b>										
115cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
150cm***	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
<b>DOUBLURE A</b>										
115cm**	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	
<b>B</b> 115cm***	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	m
150cm***	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
<b>CONTRASTE B</b>										
115cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
150cm***	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
<b>DOUBLURE B</b>										
115cm**	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	
<b>C</b> 115cm***	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	m
150cm***	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	
<b>CONTRASTE C</b>										
115cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
150cm***	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	
<b>DOUBLURE C</b>										
115cm**	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	

\*Avec sens \*\*Sans sens \*\*\*Avec ou sans sens

### MESURES DU VÊTEMENT FINI (cm)

Longueur – dos, taille à l'ourlet

A	59	59	59	59	59	59	59	59	59
B	79	79	79	79	79	79	79	79	79
C	99	99	99	99	99	99	99	99	99